

hombli

Chime 2 Manual

1. Pairing the Chime to a Smart Doorbell

- Plug the Chime into a wall socket
- Press the "Previous" or "Next" button to select your favorite ringtone
- Long press the "Volume" button for 5 seconds until a sound is heard and the LED indicator starts flashing
- Press the "Ring" button on the Smart Doorbell to send a pairing signal to the Chime
- The Chime will automatically play the selected ringtone when the pairing is successful

***Note:** Pairing mode will only last for 5 seconds. Be sure to press the "Ring" button on the Smart Doorbell within 5 seconds in order to pair it with the Chime.*



Previous
(hold to reset)



Next



Volume
(hold to pair)

1. Jumelage du Chime avec le Smart Doorbell:

- Branchez le Chime dans une prise murale.
- Appuyez sur le bouton en «Previous/précédent» ou en «Next/Suivant» pour sélectionner votre sonnerie préférée.
- Appuyez sur le bouton « Volume » pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son et que le voyant lumineux commence à clignoter.
- Appuyez sur le bouton « Sonnerie » du Smart Doorbell pour envoyer un signal de jumelage au Chime.
- Le Chime jouera automatiquement la sonnerie sélectionnée lorsque le jumelage est réussi.

Remarque : Le mode de jumelage dure seulement 5 secondes. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton « Sonnerie » du Smart Doorbell dans les 5 secondes afin de le jumeler avec le Chime.

1. Indung des Chime mit einer Smart Doorbell:

- Stecken Sie den Chime in eine Steckdose.
- Drücken Sie die Tasten „Previous/vorherige“ oder „Next/nächste“ und wählen Sie Ihren bevorzugten Klingelton.
- Halten Sie die Lautstärketaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Signalton erklingt und die LED-Anzeige zu blinken beginnt.
- Drücken Sie den Klingelknopf der Smart Doorbell, um ein Verbindungssignal an den Chime zu senden.
- Bei einer erfolgreich hergestellten Verbindung ertönt der zuvor gewählte Klingelton.

Hinweis: Der Verbindungsmodus ist nur 5 Sekunden lang aktiv. Sorgen Sie dafür, dass Sie innerhalb dieser 5 Sekunden den Klingelknopf der Smart Doorbell betätigen, um den Chime zu verbinden.

1. Conectar el Chime al Smart Doorbell:

- *Inserte el Chime en una toma de corriente.*
- *Pulse el botón "Previous/Previo" o "Next/Próximo" para seleccionar el timbre que más le gusta.*
- *Mantenga pulsado el botón "Volumen" durante 5 segundos hasta oír un sonido. El indicador LED empezará a parpadear.*
- *Pulse el botón "Ring/Timbre" en el Smart Doorbell para enviar una señal de conexión al Chime.*
- *El Chime activará automáticamente el timbre elegido apenas se finalizará la conexión.*

Nota: *El modo de conexión durará solo 5 segundos. Asegúrese de apretar el botón "Ring/Timbre" en el Smart Doorbell antes de que trascurren 5 segundos para conectarlo al Chime.*

1. Connettere il Chime allo Smart Doorbell:

- *Inserisci il Chime in una presa di corrente.*
- *Premi il tasto "Previous/Precedente" o "Next/Prossimo" per selezionare la suoneria che ti piace di più.*
- *Mantieni premuto il tasto "Volume" per 5 secondi fino a quando senti un suono e la spia LED inizia a lampeggiare.*
- *Premi il tasto "Ring/Suoneria" sullo Smart Doorbell per inviare un segnale di connessione al Chime.*
- *Il Chime attiverà automaticamente la suoneria selezionata una volta completata la connessione.*

NB: *La modalità di connessione durerà solo 5 secondi. Fai attenzione a premere il tasto "Ring/Suoneria" sullo Smart Doorbell entro 5 secondi per connetterlo al Chime.*

1. De Chime koppelen aan de Smart Doorbell:

- Steek de Chime in een stopcontact
- Druk op de "Previous/vorige" of "Next/volgende" knoppen om jouw favoriete melodie te kiezen
- Houd de "Volume" knop 5 seconden ingedrukt totdat er een geluid klinkt en de LED begint te knipperen
- Druk op de "bel" knop van de Smart Doorbell om een koppelsignaal naar de Chime te zenden
- De Chime zal automatisch de geselecteerde melodie afspelen als het succesvol is gekoppeld met de deurbel.

Opmerking: De koppelmodus op de Chime duurt slechts 5 seconden. Zorg er dus voor dat de "Bel" knop op de Smart Doorbell binnen 5 seconden wordt ingedrukt zodat het kan worden gekoppeld met de Chime.

2. Sound Volume Control

Select one of the four volume levels by pressing the “Volume” button multiple times. The Chime will automatically remember the selected volume level.

2. Contrôle du volume sonore: *Sélectionnez l'un des quatre niveaux de volume en appuyant plusieurs fois sur le bouton « Volume ». Le Chime mémorise automatiquement le niveau de volume sélectionné.*

2. Änderung der Lautstärke: *Wählen Sie eines von vier Lautstärkeniveaus, indem Sie die Lautstärketaste wiederholt betätigen. Der Chime behält die gewählte Lautstärke automatisch bei.*

2. Control del Volumen: *Elija entre uno de los cuatro niveles de volumen pulsando varias veces el botón “Volumen”. El Chime recordará automáticamente el volumen seleccionado.*

2. Controllo del Volume *Scegli uno dei quattro livelli di volume premendo ripetutamente il tasto “Volume”. Il Chime ricorderà automaticamente il volume selezionato.*

2. Geluid harder of zachter zetten: *Selecteer één van de vier geluidssterktes door op de “Volume” knop te drukken. De Chime zal dit niveau automatisch opslaan.*

3. Change the ringtone

Press the "Previous" or "Next" button to choose from 21 different ringtones and follow the pairing steps to synchronize the new ringtone with the Smart Doorbell.

3. Modifier la sonnerie: Appuyez sur le bouton en « Previous/précédent » ou en « Next/Suivant » pour choisir parmi 21 sonneries différentes et suivez les étapes de jumelage pour synchroniser la nouvelle sonnerie avec Smart Doorbell.

3. Änderung des Klingeltons: Drücken Sie die Tasten „Previous/vorherige“ oder „Next/nächste“, um zwischen 21 verschiedenen Klingeltönen zu wählen und führen Sie den Verbindungsvorgang aus, um den neuen Klingelton mit der Smart Doorbell zu synchronisieren.

3. Cambiar el sonido del timbre: Pulse el botón "Previous/Previo" o "Next/Próximo" para elegir entre 21 tonos distintos y siga los pasos de conexión para sincronizar el nuevo tono al Smart Doorbell.

3. Cambiare la suoneria del campanello: Premi il tasto "Previous/Precedente" o "Next/Prossimo" per scegliere tra 21 suonerie diverse e segui gli step di connessione per sincronizzare la nuova suoneria allo Smart Doorbell.

3. Melodie veranderen: Gebruik de "Previous/vorige" of "Next/volgende" knoppen om te kiezen tussen de 21 verschillende melodieën en volg de stappen voor het koppelen om de melodie te synchroniseren met de Smart Doorbell.

4. Pairing two or more Smart Doorbells

Follow the pairing steps with the same Chime and another Smart Doorbell to pair two or more Smart Doorbells to single a Chime.

4. Jumelage de deux Smart Doorbells ou plus: *Suivez les étapes de jumelage avec le même Chime et un autre Smart Doorbell pour jumeler deux Smart Doorbells ou plus à un seul Chime.*

4. Verbindung mit zwei Smart-Doorbell-Geräten oder mehr: *Führen Sie den Verbindungsvorgang mit demselben Chime und einer anderen Smart Doorbell aus, um zwei oder mehr Smart-Doorbell-Geräte mit einem Chime zu verbinden.*

4. Conectar dos o más Smart Doorbells: *Siga los pasos de conexión con el mismo Chime y otro Smart Doorbell para conectar dos o más Smart Doorbells a un único Chime.*

4. Connettere due o più Smart Doorbell: *Segui i passi di connessione con lo stesso Chime e un altro Smart Doorbell per connettere due o più Smart Doorbell a un unico Chime.*

4. Meerdere deurbellen koppelen: *Volg de koppel-instructies met dezelfde Chime en een andere Smart Doorbell om twee of meer deurbellen te koppelen aan één Chime.*

5. Pairing two or more Chimes

Follow the pairing steps with the same Smart Doorbell and another Chime to pair two or more Chimes to a single Smart Doorbell.

5. Jumelage de deux Chimes ou plus: *Suivez les étapes de jumelage avec le même Smart Doorbell et un autre Chime pour jumeler deux Chimes ou plus à un seul Smart Doorbell.*

5. Verbindung mit zwei Chime-Geräten oder mehr: *Führen Sie den Verbindungsvorgang mit derselben Smart Doorbell und einem anderen Chime aus, um zwei oder mehr Chime Geräte mit einer Smart Doorbell zu verbinden.*

5. Conectar dos o más Chimes: *Siga los pasos de conexión con el mismo Smart Doorbell y otro Chime para conectar dos o más Chime al mismo Smart Doorbell.*

5. Connettere due o più Chime: *Segui i passi di connessione con lo stesso Smart Doorbell e un altro Chime per connettere due o più Chime allo stesso Smart Doorbell.*

5. Meerdere Chimes koppelen: *Volg de koppel-instructies met dezelfde deurbel en een andere Chime om twee of meer Chimes te koppelen aan één deurbel.*

6. Reset

Press the "Previous" button for 5 seconds to reset the Chime to default factory settings. The Chime is now disconnected from the Smart Doorbell.

6. Réinitialisation: Appuyez sur le bouton en « Previous/précédent » pendant 5 secondes pour réinitialiser le Chime aux paramètres d'usine par défaut. Le Chime est maintenant déconnecté du Smart Doorbell.

6. Zurücksetzen: Halten Sie die „Previous/vorherige“ -Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Chime auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die Verbindung zwischen Chime und Smart Doorbell wird dann getrennt.

6. Restablecer: Mantenga pulsado el botón "Previous/ Previo" durante 5 segundos para restablecer la configuración de fábrica del Chime. De esta manera el Chime se desconectará del Smart Doorbell.

6. Reset: Mantieni premuto il tasto "Previous/ Precedente" per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica di default del Chime. In questo modo si disconetterà dallo Smart Doorbell.

6. Resetten: Houdt de "Previous/vorige" knop 5 seconden ingedrukt om de Chime terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. De Chime is nu niet meer verbonden met de Smart Doorbell.

Register and get the best support!

Inscrivez-vous et obtenez le meilleur support! / Registrieren Sie sich und erhalten Sie die beste Unterstützung! / ¡Regístrate y obtenga el mejor soporte! / Registrati e ottieni il miglior supporto! / Registreer en krijg de beste ondersteuning!



www.hombli.com/register

Need help? Please visit our website

*Besoin d'aide ? Veuillez consulter notre site web / Benötigen Sie Hilfe?
Besuchen Sie unsere Website / ¿Necesita ayuda? Por favor, visite nuestra
Página Web / Ho bisogno di aiuto? Si prega di visitare il nostro sito web /
Heb je hulp nodig? Bezoek onze website*



www.hombli.com/support

f @hombli

@ @hombli smart

Hombli © 2021 is
a brand of Avanca
International B.V.

Maanweg 174
2516AB The Hague
The Netherlands

+ 31 702 210 077
support@hombli.com