



# Quick Installation Guide



# CONTENTS

---

|                       |                              |                      |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 / English           | 14 / Italiano                | 27 / Slovenčina      |
| 2 / Português Brasil  | 15 / 日本語                     | 28 / Slovenščina     |
| 3 / Български         | 16 / Қазақша                 | 29 / Español         |
| 4 / Hrvatski          | 17 / 한국어                     | 30 / Svenska         |
| 5 / Čeština           | 18 / Español (Latinoamérica) | 31 / 繁體中文            |
| 6 / Dansk             | 19 / Latviešu                | 32 / Türkçe          |
| 7 / Nederlands        | 20 / Lietuvių                | 33 / Українська мова |
| 8 / Suomi             | 21 / Norsk                   | 34 / ไทย             |
| 9 / Français          | 22 / Polski                  | 35 / Tiếng Việt      |
| 10 / Deutsch          | 23 / Português               | 36 / Eesti           |
| 11 / Ελληνικά         | 24 / Română                  | 37 / العربية         |
| 12 / Magyar           | 25 / Русский язык            |                      |
| 13 / Bahasa Indonesia | 26 / Srpski                  |                      |

## Getting Started

Download the TP-Link Deco app for iOS or Android. The app will walk you through the setup.



## Need Help?

For answers to frequently asked questions (FAQs) and technical support, please go to

- <https://www.tp-link.com>

Navigate to Deco's support page

- [the Deco app](#)

Swipe right at the main page and select [\(?\) Help](#) from the menu.

## LED Status

Each Deco has an LED light that changes color according to its status. See the explanation below.

| LED                     | DECO STATUS                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Pulse Yellow            | Deco is resetting.                                 |
| Solid Yellow            | Deco is starting up.                               |
| Pulse Blue              | Deco is ready for setup.                           |
| Solid Blue              | Deco is setting up.                                |
| Pulse Green/Pulse White | Deco is upgrading firmware.                        |
| Solid Green/Solid White | Deco is all set up and connected to internet.      |
| Pulse Red               | The satellite Deco is disconnected from main Deco. |
| Solid Red               | Deco has an issue.                                 |

## Guia de Iniciação

Baixe o app TP-Link Deco para iOS ou Android. O app vai guiá-lo através da configuração.



## Precisa de ajuda?

Para obter respostas a perguntas frequentes (FAQs) e suporte técnico, acesse para

- <https://www.tp-link.com>

Acesse a página de suporte do Deco

- [aplicativo Deco](#)

Deslize para a direita na página principal e selecione "Ajuda

[?](#) Help" no menu.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: [www.gov.br/anatel/pt-br/](http://www.gov.br/anatel/pt-br/)

## Status do LED

Cada Deco possui uma luz de LED que muda de cor de acordo com seu status. Veja a explicação abaixo.

| LED                                | STATUS DO DECO                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Amarelo piscante                   | O Deco está se reconfigurando.                       |
| Amarelo fixo                       | O Deco está iniciando.                               |
| Azul piscante                      | O Deco está pronto para configuração.                |
| Azul fixo                          | O Deco está se configurando.                         |
| Verde piscante/<br>Blanco piscante | O Deco está atualizando a firmware.                  |
| Verde fixo/<br>Blanco fixo         | O Deco está todo configurado e conectado à internet. |
| Vermelho piscante                  | O Deco satélite está desconectado do Deco principal. |
| Vermelho fixo                      | O Deco está com um problema.                         |

## Първи стъпки

Изтеглете приложението TP-Link Deco за iOS или Android. Приложението ще ви придружи по време на началната настройка.



## Имате нужда от помощ?

За да намерите отговорите на често задаваните въпроси (ЧЗВ) и техническа поддръжка, моля отидете на

- <https://www.tp-link.com>

Навигирайте до страницата за поддръжка на Deco

- [Приложението Deco](#)

Плъзнете пръст надясно по главната страница и изберете в менюто "Помощ"  [Help](#).

## LED статус

Всеки Deco има светодиоди (LED), който променя своята светлина според статуса на устройството. Вижте описанията по-долу.

| LED                                | DECO STATUS                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Жълт, мигащ                        | Deco се ресетира.                                          |
| Жълт, постоянен                    | Deco стартира.                                             |
| Синя мигаща                        | Deco е готов за настройка.                                 |
| Синя постоянна                     | Deco се настройва.                                         |
| Зелен, мигащ<br>/Бял, мигащ        | Deco актуализира фърмуера.                                 |
| Зелен, постоянен/Бял,<br>постоянен | Всички настройки на Deco са готови и е свързан с интернет. |
| Червен, мигащ                      | Сателитният Deco е изключен от главния Deco.               |
| Червен, постоянен                  | Deco има проблем.                                          |

## Početak rada

Preuzmite aplikaciju TP-Link Deco za sustav iOS ili Android. Aplikacija će vas provesti kroz postupak postavljanja.



## Trebate pomoć?

Odgovore na često postavljena pitanja i tehničku podršku potražite na

- <https://www.tp-link.com>

Posjetite stranicu za podršku Deco

- [aplikacija Deco](#)

Kliznite prstom nadesno na glavnoj stranici i odaberite „ Help“ (Pomoć) na izborniku.

## Stanje LED-svjetla

Svaki Deco ima LED-svijetlo koje mijenja boju prema svojem stanju. Pogledajte objašnjenje u nastavku.

| LED                                   | STANJE APLIKACIJE DECO                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Žuto titrajuće                        | Deco se ponovo pokreće.                        |
| Žuto postojano                        | Deco se pokreće.                               |
| Treperi plavo svjetlo                 | Treperi plavo svjetlo.                         |
| Plavo svjetlo stalno svijetli         | Deco se postavlja.                             |
| Zeleno titrajuće/<br>Bijelo trepereće | Deco nadograđuje firmware.                     |
| Zeleno postojano<br>/Bijelo postojano | Deco je postavljen i povezan s internetom.     |
| Crveno titrajuće                      | Satelitski Deco je odspojen od glavnog Deco-a. |
| Crveno postojano                      | Deco ima problem.                              |

## Začínáme

Stáhněte si aplikaci TP-Link Deco pro iOS nebo Android. Aplikace vás provede nastavením.



## Potřebujete pomoc?

Pro zobrazení odpovědí na často kladené otázky (FAQ) a technickou podporu, jděte, prosím, na

- <https://www.tp-link.com>

Navede vás na stránku podpory Deco

- [Aplikace Deco](#)

Jděte přímo na hlavní stránku a zvolte "Pomoc  Help" v menu.

## LED Status

Každý systém Deco má LED světelnou signalizaci, která mění barvu podle jejího stavu. Vysvětlení je uvedeno níže.

| LED                               | DECO STATUS                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Blikající žlutá                   | Deco se resetuje.                                             |
| Svítící žlutá                     | Deco se spouští.                                              |
| Blikající modrá                   | Deco je připraven k nastavení.                                |
| Trvale svítící modrá              | Probíhá nastavení Deca.                                       |
| Blikající zelená / Blikající bílá | Deco upgraduje firmware.                                      |
| Svítící zelená / Svítící bílá     | Deco jednotka je kompletně nastavena a připojena k internetu. |
| Blikající červená                 | Satelitní Deco jednotka je odpojena od hlavní Deco jednotky.  |
| Svítící červená                   | Deco signalizuje problém.                                     |

## Sådan kommer du i gang

Download TP-Link Deco-appen til iOS eller Android. Appen hjælper dig igennem konfigurationen.



## Har du brug for hjælp?

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og teknisk hjælp på

- <https://www.tp-link.com>

Gå ind på Decos support-side

- [Deco-appen](#)

Stryg til højre på hovedsiden, og vælg  [Help](#) (hjælp) fra menuen.

## LED-status

Hver Deco har en LED-lampe, som skifter farve for at vise status. Se forklaringen herunder.

| LED                             | DECO-STATUS                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Blinker gult                    | Deco bliver nulstillet.                             |
| Lyser gult                      | Deco starter op.                                    |
| Blinker blå                     | Deco er klar til at blive konfigureret.             |
| Lyser blå                       | Deco konfigurerer.                                  |
| Blinker grønt<br>/Blinker hvidt | Deco opgraderer firmware.                           |
| Lyser grønt/Lyser hvidt         | Deco er konfigureret og forbundet til internettet.  |
| Blinker rødt                    | Satellitten er ikke forbundet til den primære Deco. |
| Lyser rødt                      | Deco har problemer.                                 |

## Aan de slag

Download de TP-Link Deco app voor iOS of Android. De app leidt u stap voor stap door het installatieproces.



## Hulp nodig?

Ga voor antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en technische ondersteuning naar

- <https://www.tp-link.com>

Ga naar de support-pagina van de Deco

- [de Deco app](#)

Veeg op de hoofdpagina naar rechts en selecteer  **Help** in het menu.

## LED-status

Iedere Deco heeft een LED-lampje dat aan de hand van de status van kleur verandert. Zie onderstaande uitleg.

| LED                                 | DECO STATUS                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Geel knipperend                     | Deco is aan het resetten.                                      |
| Geel aan                            | Deco is aan het opstarten.                                     |
| Blauw pulserend                     | Deco kan geïnstalleerd worden.                                 |
| Blauw ononderbroken                 | Deco wordt geïnstalleerd.                                      |
| Groen knipperend/<br>Wit knipperend | Deco is de firmware aan het updaten.                           |
| Groen aan/Wit aan                   | Deco is geïnstalleerd en verbonden met het internet.           |
| Rood knipperend                     | De Deco satelliet is de verbinding met de hoofd-Deco verloren. |
| Rood aan                            | Er is een probleem met de Deco.                                |

## Alkutoimet

Lataa TP-Link Deco-sovellus joko iOS:lle tai Androidille. Sovellus neuvoo sinut asennuksen läpi.



## Tarvitsetko apua?

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja tekninen tuki löytyvät osoitteesta

- <https://www.tp-link.com/support>
- [Deco-sovellus](#)

Pyyhkäise pääsivulla oikealle ja valitse  **Help**-ohje valikosta.

## LED-tila

Jokaisesta Decosta löytyy LED-valo, joka vaihtaa väriä sen tilan mukaan. Löydät selitykset alta.

| LED                                    | DECON TILA                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Vilkkuva keltainen                     | Deco palauttaa tehdasasetuksia.                        |
| Vakaa keltainen                        | Deco käynnistyy.                                       |
| Vilkkuva sininen                       | Deco on valmiina asennettavaksi.                       |
| Vakaa sininen                          | Deco asennetaan.                                       |
| Vilkkuva vihreä<br>/Vilkkuva valkoinen | Decon laiteohjelmisto päivittyy.                       |
| Vakaa vihreä/Vakaa<br>valkoinen        | Deco on määritelt y ja yhdistetty internetiin.         |
| Vilkkuva punainen                      | Deco-satelliittilaite on irrotettu Deco-päälaitteesta. |
| Vakaa punainen                         | Decolla on ongelma.                                    |

## Commencer

Télécharger l'app TP-Link Deco pour iOS ou Android. L'app vous guidera pour le paramétrage.



## Besoin d'aide ?

Pour les réponses aux questions fréquentes (FAQ) et du support technique, merci de consulter

- <https://www.tp-link.com/fr>

Consultez la page de support Deco

- [L'app Deco](#)

Glisser vers la droite sur la page principale et sélectionner "Aide

**Help**" dans le menu.

## Etat des DELs

Chaque Deco dispose d'une DEL qui change de couleur en fonction de son état. Consulter les explications ci-dessous.

| DEL                                  | ETAT DE DECO                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jaune clignotant                     | Deco est en cours de réinitialisation.                         |
| Jaune fixe                           | Deco démarre.                                                  |
| Clignote en bleu                     | Deco est prêt à être paramétré.                                |
| Allumé en bleu                       | Deco est en cours de paramétrage.                              |
| Vert clignotant/<br>Blanc clignotant | Deco est en cours de mise à jour logiciel.                     |
| Vert fixe/Blanc fixe                 | Deco est complètement installé, et il est connecté à Internet. |
| Rouge clignotant                     | Le Deco satellite est déconnecté du Deco principal.            |
| Rouge fixe                           | Deco rencontre un problème.                                    |

## Los geht's

Laden Sie sich die TP-Link-Deco-App für iOS oder Android herunter. Die App hilft Ihnen bei der Einrichtung.



## Benötigen Sie Hilfe?

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Technischen Support erhalten Sie

- auf der Deco-Supportseite auf <https://www.tp-link.de>
- über die [TP-Link-Deco-App](#), indem Sie auf der Hauptseite nach rechts wischen und aus dem Menü den Punkt Hilfe ( ? Help) wählen.

## LED-Status

Jede Deco hat eine LED, deren Farbe den Gerätestatus anzeigt. Unten finden Sie hierzu Erläuterungen.

| LED                               | DECO-STATUS                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gelb blinkend                     | Deco wird zurückgesetzt.                                |
| Gelb dauerhaft                    | Deco startet.                                           |
| Blau blinkend                     | Deco ist bereit zur Einrichtung.                        |
| Dauerhaftes Blau                  | Die Deco wird eingerichtet.                             |
| Grün blinkend/<br>Weiß blinkend   | Deco aktualisiert die Firmware.                         |
| Grün dauerhaft/<br>Weiß dauerhaft | Deco ist eingerichtet und mit dem Internet verbunden.   |
| Rot blinkend                      | Die Deco-Einheit ist nicht mit dem Hauptdeco verbunden. |
| Rot dauerhaft                     | Das Gerät hat ein Problem.                              |

## Για να ξεκινήσετε

Κατεβάστε την εφαρμογή TP-Link Deco για iOS ή Android. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει ώστε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση.



## Χρειάζεστε βοήθεια;

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και για τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

- <https://www.tp-link.com>

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Deco

- [Η εφαρμογή Deco](#)

Σύρετε προς τα δεξιά ενώ βρίσκεστε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Βοήθεια  Help" από το μενού.

## Κατάσταση ενδείξεων LED

Κάθε Deco διαθέτει μια ένδειξη LED που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την κατάστασή του. Ανατρέξτε στην ακόλουθη επεξήγηση.

| ΕΝΔΕΙΞΗ LED                           | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DECO                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Παλλόμενο κίτρινο                     | Το Deco πραγματοποιεί επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. |
| Σταθερό κίτρινο                       | Το Deco πραγματοποιεί εκκίνηση.                          |
| Παλλόμενο μπλε                        | Το Deco είναι έτοιμο για ρύθμιση.                        |
| Σταθερά αναμμένο μπλε                 | Το Deco ρυθμίζεται.                                      |
| Παλλόμενο πράσινο/<br>Άσπρο παλλόμενο | Πραγματοποιείται αναβάθμιση του Deco.                    |
| Σταθερό πράσινο/<br>Σταθερό Άσπρο     | Το Deco είναι ρυθμισμένο και συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.  |
| Κόκκινο παλλόμενο                     | Ο δορυφόρος Deco έχει αποσυνδεθεί από το κύριο Deco.     |
| Σταθερό κόκκινο                       | Το Deco έχει πρόβλημα.                                   |

## Kezdeti lépések

Töltse le a TP-Link Deco alkalmazást iOS vagy Android készülékére. Az alkalmazás végig vezeti önt a beállításon.



## Segítségre van szüksége?

A gyakran intézett kérdések (GY.I.K.) válaszai és technikai segítség

- <https://www.tp-link.com/hu>

Keresse fel a Deco támogatási oldalát

- [a Deco alkalmazásban](#)

Tolja el jobbra a főoldalon, és válassza a  **Help** menüt.

## LED-állapot

Mindegyik Deco LED fénnel rendelkezik, ami változtatja a színét az állapotának megfelelően. A LED színeinek magyarázatát lejjebb találja.

| LED                                | DECO ÁLLAPOTA                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sárgán villog                      | A Deco visszaáll gyári beállításokra.                    |
| Sárgán világít                     | A Deco elindul.                                          |
| Pulzáló kék                        | Deco készen áll a beállításra.                           |
| Folyamatos kék                     | Deco beállítása folyamatban.                             |
| Zölden villog<br>/Fehéren villog   | A Deco frissíti a firmware-t.                            |
| Zölden világít/<br>Fehéren világít | A Deco be van állítva és csatlakozva van az internethez. |
| Pirosan villog                     | A szatelit Deco lecsatlakozott a Fő Deco-ról.            |
| Pirosan világít                    | Probléma lépett fel.                                     |

## Mulai

Unduh aplikasi TP-Link Deco untuk iOS atau Android. Aplikasi akan memandu Anda untuk pengaturan.



## Butuh Bantuan?

Untuk jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) dan dukungan teknis, silakan kunjungi

- <https://www.tp-link.com>

Arahkan ke halaman dukungan Deco

- [aplikasi Deco](#)

Geser ke kanan di halaman utama dan pilih [? Help](#) dari menu.

## Status LED

Setiap Deco memiliki lampu LED yang berubah warna sesuai dengan statusnya. Lihat penjelasan di bawah ini.

| LED                         | STATUS DECO                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kuning kedip                | Deco sedang mengatur ulang.                    |
| Kuning solid                | Deco sedang memulai.                           |
| Biru berkedip               | Deco telah siap untuk pengaturan.              |
| Biru solid                  | Deco sedang melakukan pengaturan.              |
| Hijau kedip/<br>Putih kedip | Deco sedang memperbaharui firmware.            |
| Hijau solid/Putih solid     | Deco sudah siap dan terhubung dengan internet. |
| Merah kedip                 | Satelit Deco terputus dari Deco utama.         |
| Merah                       | Deco mengalami masalah.                        |

## Iniziamo

Scaricate l'app TP-Link Deco per iOS o Android. L'app vi accompagnerà durante il setup.



## Vi serve aiuto?

Per avere delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) e ricevere supporto tecnico, andate su

- <https://www.tp-link.it>

Navigate nella pagina di supporto di Deco

- [L'app Deco](#)

Andate alla destra della pagina principale e selezionate "Aiuto

 [Help](#)" dal menu.

## Stato LED

Ogni Deco ha un LED che cambia colore in base allo stato. Guardate le seguenti spiegazioni.

| LED                                        | STATO DECO                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Giallo lampeggiante                        | Deco si sta resettando.                              |
| Giallo fisso                               | Deco si sta avviando.                                |
| Blu lampeggiante                           | Deco è pronto per il setup.                          |
| Blu fisso                                  | Deco si sta avviando.                                |
| Verde lampeggiante/<br>Bianco lampeggiante | Deco sta aggiornando il firmware.                    |
| Verde fisso/Bianco fisso                   | Deco è configurato e connesso a internet.            |
| Rosso lampeggiante                         | Il Deco satellite è disconnesso dal Deco principale. |
| Rosso                                      | Deco ha un problema.                                 |

## はじめかた

アプリ「TP-Link Deco」をiOSまたは、Androidデバイスにダウンロードして下さい。このアプリが設定のお手伝いをします。



## お困りの場合は

FAQ(よくある質問)やテクニカルサポートに関しては以下の弊社HPをご覧ください。

- ・ <https://www.tp-link.com>
- Decoのサポートページへ移動
- ・ [アプリ「Deco」](#)

メインページを右にスワイプし、メニューから

[ヘルプ  Help]を選択します。

## LEDの説明

各Decoに備わっているLEDは、点灯している色で状態を表しています。

| LED            | Decoの状態                           |
|----------------|-----------------------------------|
| 黄色く点滅          | Decoの再起動中。                        |
| 黄色く点灯          | Decoの起動中。                         |
| 青く点滅           | Decoの設定を行うことができます。                |
| 青く点灯           | Decoの設定は完了しています。                  |
| 緑色で点滅/<br>白く点滅 | ファームウェアをアップデート中。                  |
| 緑色で点灯/白<br>く点灯 | Decoのセットアップが完了し、インターネットに接続されています。 |
| 赤く点滅           | メインDecoとの接続が切れています。               |
| 赤く点灯           | Decoに問題が発生しています。                  |

## Жұмысты бастау

TP-Link Deco қосымшасын iOS немесе Android үшін жүктеңіз. Қосымша сізді баптау арқылы өткізеді.



## Көмек қерек пе?

Жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар (FAQ) және техникалық қолдау үшін, өтініш, келесіге өтіңіз

- <https://www.tp-link.com>

Перейдите на страницу поддержки Деко по

- [Deco қосымшасы](#)

Басты бетте оңға бұрыңыз және "анықтама  Help" тармағын таңдаңыз.

## Жарықдиод күйі

Әр Deco өз күйіне байланысты түсін ауыстыра алатын жарықдиод көмескі жарығы бар.

| Жарықдиод                | DECO КҮЙІ                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Сары пульс               | Deco орнатуды арылтуда.                           |
| Сары тұрақты             | Deco жұмысты бастауда.                            |
| Көк импульс              | Deco баптауға дайын.                              |
| Тұрақты көк              | Deco бапталуда.                                   |
| Жасыл пульс/Ақ пульс     | Deco бағдарламалық жасақтама жаңартуда.           |
| Жасыл тұрақты/Ақ тұрақты | Deco барлығы орнатылған және Интернетке қосылған. |
| Қызыл пульс              | Deco спутнигі негізгі Deco-дан ажыратылған.       |
| Қызыл тұрақты            | Deco қиындығы бар.                                |

## 시작하기

iOS 또는 Android 용 TP-Link Deco 앱을 다운로드하십시오. 앱이 설정 과정을 안내합니다.



## 도움이 필요해요?

자주 묻는 질문 (FAQ) 및 기술 지원에 대한 답변은 다음으로 이동하십시오.

- <https://www.tp-link.com>

데코의 지원 페이지로 이동

- [데코 앱](#)

기본 페이지에서 오른쪽으로 스 와이프하여 메뉴에서 '도움말'  [Help](#)을 선택하십시오.

## LED 상태

각 데코에는 상태에 따라 색상이 바뀌는 LED 라이트가 있습니다. 아래 설명을 참조하십시오.

| LED           | 데코 상태                            |
|---------------|----------------------------------|
| 노란색 깜박임       | 데코가 재부팅합니다.                      |
| 노란색 점등        | 데코가 시작됩니다.                       |
| 파란색 깜박임       | 데코 준비가되었습니다.                     |
| 파란색 솔리드       | 데코가 준비 중입니다.                     |
| 녹색 깜박임/흰색 깜박임 | 데코가 펌웨어를 업그레이드 중입니다.             |
| 녹색 점등/흰색 점등   | Deco 의 모든 설정이 완료되어 인터넷이 연결되었습니다. |
| 빨간색 깜박임       | 위성 Deco 와 메인 Deco 의 연결이 해제되었습니다. |
| 빨간색 점등        | 데코에 문제가 있습니다.                    |

## Primer Paso

Descargue la aplicación TP-Link Deco para iOS o Android. La aplicación le guiará a través de la configuración.



## ¿Necesitas ayuda?

Para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y asistencia técnica, vaya a

- <https://www.tp-link.com>

Navegar a la página de soporte de Deco

- [Aplicación Deco](#)

Seleccione a la derecha en la página principal y seleccione

[?](#) [Help](#) dentro del menú.

## Estado del LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación de abajo.

| LED                            | Estado del Deco                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Pulso amarillo                 | Deco se está restableciendo.                           |
| Amarillo sólido                | Deco está comenzando.                                  |
| Azul Intermitente              | Deco está listo para la configuración.                 |
| Azul sólido                    | Deco se está instalando.                               |
| Pulso verde/Pulso blanco       | Deco está actualizando el firmware.                    |
| Verde sólido/<br>Blanco sólido | Deco está todo configurado y conectado a Internet.     |
| Pulso rojo                     | El satélite Deco está desconectado del Deco principal. |
| Rojo sólido                    | Deco tiene un problema.                                |

## Darba sākšana

Lejupielādējiet lietotni TP-Link Deco operētājsistēmai iOS vai Android. Lietotne jums palīdzēs veikt iestatīšanas procesu.



## Vai nepieciešama palīdzība?

Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un saņemtu tehnisko atbalstu, lūdzu, dodieties uz vietni

- <https://www.tp-link.com>

Navigējiet uz Deco atbalsta lapu

- [lietotne Deco](#)

Pārvelciet pa labi galvenajā lapā un izvēlnē atlasiet sadaļu "Palīdzība  Help".

## Gaismas diodes statuss

Katram Deco ir gaismas diodes indikators, kas maina krāsu atbilstoši statusam. Skaidrojumu skatiet tālāk.

| Gaismas diode                      | DECO STATUSS                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dzeltena mirgojoša                 | Notiek Deco atiestatīšana.                   |
| Dzeltena pastāvīga                 | Notiek Deco startēšana.                      |
| Zila mirgojoša                     | Deco ir gatavs iestatīšanai.                 |
| Zila vienmērīga                    | Notiek Deco iestatīšana.                     |
| Zaļa mirgojoša/Balta, mirgojoša    | Notiek Deco programmatūras atjaunināšana.    |
| Zaļa pastāvīga/Balta, nepārtraukta | Deco ir iestatīts un savienots ar internetu. |
| Sarkana mirgojoša                  | Deco satelīts ir atvienots no galvenā Deco.  |
| Sarkana pastāvīga                  | Deco ir problēma.                            |

## Kaip pradėti

Atsisiųskite programą TP-Link Deco įrenginyje su iOS sistema arba Android. Programėlė padės jums praeiti konfigūraciją.



## Reikia pagalbos?

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) ir kaip susisiekti su technine pagalba rasite, eikite į

- <https://www.tp-link.com>

Atidarykite techninės pagalbos Deco puslapį

- [Programėlė Deco](#)

Braukite pirštu į dešinį pagrindiniame ekrane ir pasirinkite "Pagalba

[?](#) Help".

## LED lempučių būseną

Deco prietaise yra įrengtos LED lemputės, kurios spalva priklauso nuo įrenginio būklės. Jų paaiškinimai pateikiami žemiau

| LED lemputės                              | Deco būseną                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Geltona mirksi                            | „Deco“ yra nustatomas iš naujo.                     |
| Geltona dega ištisai                      | „Deco“ įsijungia.                                   |
| Mirksi mėlyna                             | „Deco“ įrenginys yra paruoštas konfigūracijai.      |
| Mėlyna                                    | „Deco“ įrenginys konfigūruojamas.                   |
| Žalia mirksi/<br>Balta mirksi             | „Deco“ atnaujinama programinė įranga.               |
| Žalia dega ištisai/<br>Balta dega ištisai | „Deco“ sąranka atlikta, prisijungta prie interneto. |
| Raudona mirksi                            | nuo pagrindinio „Deco“ įrenginio.                   |
| Raudona dega ištisai                      | „Deco“ įrenginys susidūrė su problema.              |

## Komme i gang

Last ned TP-Link Deco-appen for iOS eller Android. Appen vil lede deg gjennom oppsettet.



## Trenger du hjelp?

Hvis du leter etter svar på vanlige spørsmål (FAQ-er) eller trenger teknisk støtte, kan du gå til:

- <https://www.tp-link.com>

Gå til støttesiden for Deco

- [Deco-appen](#)

Sveip til høyre på hovedsiden og velg «Hjelp  Help» fra menyen.

## LED-status

Hver Deco har en LED-lampe som endrer farge i henhold til statusen. Se forklaringen under.

| LED                         | DECO-STATUS                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Blinker gult                | Deco tilbakestilles.                           |
| Lyser gult                  | Deco starter.                                  |
| Blinker blått               | Deco er klar for oppsett.                      |
| Lyser blått                 | Deco gjør seg klar.                            |
| Blinker grønt/Blinker hvitt | Decos fastvare oppgraderes.                    |
| Lyser grønt/Lyser hvitt     | Deco-en er satt opp og koblet til internett.   |
| Blinker rødt                | Satellitt-Deco-en er koblet fra hoved-Deco-en. |
| Lyser rødt                  | Deco har et problem.                           |

## Jak zacząć

Pobierz aplikację TP-Link Deco na urządzenie z systemem iOS lub Android. Aplikacja przeprowadzi cię przez konfigurację.



## Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz kontakt do wsparcia technicznego, przejdź do

- <https://www.tp-link.com>

otwierając stronę wsparcia Deco

- [aplikacji Deco](#)

przesuwając palcem w prawo na ekranie głównym i wybierając z menu "🔍 Help" (Pomoc).

## Stan diod

Urządzenie Deco wyposażone jest w diody, których kolor uzależniony jest od stanu urządzenia. Ich objaśnienia znajdują się poniżej.

| Dioda                             | Stan Deco                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Miga na żółto                     | Resetowanie urządzenia Deco.                                      |
| Żółta                             | Uruchamianie urządzenia Deco.                                     |
| Miga na niebiesko                 | Urządzenie Deco jest gotowe do konfiguracji.                      |
| Niebieska                         | Urządzenie Deco jest w trakcie konfiguracji.                      |
| Miga na zielono/<br>Miga na biało | Uaktualnianie firmware'u urządzenia Deco.                         |
| Zielona/Biała                     | Urządzenie Deco jest skonfigurowane i ma połączenie z Internetem. |
| Miga na czerwono                  | Jednostka Deco nie jest połączona z głównym urządzeniem Deco.     |
| Czerwona                          | Urządzenie Deco napotkało problem.                                |

## Guia de Iniciação

Efetue o download da aplicação TP-Link Deco para iOS ou para Android. A aplicação irá guiá-lo durante o processo de configuração.



## Necessita de ajuda?

Para obter respostas a perguntas frequentes (FAQs) e suporte técnico, por favor aceda a

- <https://www.tp-link.pt>

Navegue até a página de suporte do Deco

- [a aplicação Deco](#)

Deslize para a direita na página principal e selecione "Ajuda

**Help** no menu.

## Explicação dos LEDs

Cada Deco tem uma luz LED que muda de cor de acordo com o seu estado. Veja a seguinte explicação abaixo.

| LED                                        | ESTADO DO DECO                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Amarelo intermitente                       | O Deco está a reiniciar.                          |
| Amarelo fixo                               | O Deco está a iniciar.                            |
| Azul intermitente                          | O Deco está pronto para a configuração.           |
| Azul sólido                                | O Deco está a ser configurado.                    |
| Verde intermitente/<br>Branco intermitente | O Deco está a atualizar o firmware.               |
| Verde fixo/Branco<br>fixo                  | Deco está configurado e ligado à internet.        |
| Vermelho<br>intermitente                   | Deco secundário está desligado do Deco Principal. |
| Vermelho fixo                              | Foi detetado um erro no seu Deco.                 |

## Configurare

Descarcă aplicația TP-Link Deco pentru iOS sau Android. Aplicația te va ghida prin procesul de configurare.



## Ai nevoie de ajutor?

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și asistență tehnică, te rugăm să accesezi

- <https://www.tp-link.com>

Navighează la pagina de suport pentru Deco

- [aplicația Deco](#)

În pagina principală glisează spre dreapta și selectează din meniu „Ajutor” [Help](#)”.

## Stare LED

Fiecare Deco dispune de iluminare LED care își schimbă culoarea în funcție de starea sa. Vezi semnificația culorilor mai jos.

| LED                                   | STARE DECO                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Galben intermitent                    | Deco se resetează.                                                     |
| Galben aprins                         | Deco se inițializează.                                                 |
| Albastru intermitent                  | Deco este pregătit pentru configurare.                                 |
| Albastru solid                        | Deco este în curs de configurare.                                      |
| Verde intermitent/<br>Alb intermitent | Deco își actualizează versiunea de firmware.                           |
| Verde aprins/<br>Alb aprins           | Deco este configurat și conectat la internet.                          |
| Roșu intermitent                      | Unitatea Deco satelit este deconectată de la unitatea Deco principală. |
| Roșu aprins                           | Deco întâmpină o problemă.                                             |

## Приступим к работе

Загрузите приложение TP-Link Deco для iOS или Android. Приложение проводит вас по всем шагам настройки устройства.



## Требуется помощь?

Для технической поддержки и ответов на Часто задаваемые вопросы (FAQ) перейдите на веб-сайт

- <https://www.tp-link.com>

Перейдите на страницу технической поддержки устройства Deco

- [приложение Deco](#)

В главном меню проведите пальцем направо и выберите "Справка  Help" в всплывающем окне.

## Состояние светодиодных индикаторов

У каждого устройства Deco есть светодиодный индикатор, меняющий цвет, в зависимости от состояния. См. пояснения ниже.

| ИНДИКАЦИЯ                       | СОСТОЯНИЕ DECO                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Мигает жёлтым                   | Выполняется сброс настроек Deco.                    |
| Горит жёлтым                    | Deco запускается.                                   |
| Мигает синим                    | Устройство готово к настройке.                      |
| Горит синим                     | Выполняется настройка устройства.                   |
| Мигает зелёным/<br>Мигает белым | Выполняется обновление ПО Deco.                     |
| Горит зелёным/Горит белым       | Устройство Deco настроено и подключено к интернету. |
| Мигает красным                  | Модуль Deco отключён от основного устройства Deco.  |
| Горит красным                   | Возникли проблемы в работе устройства.              |

## Početak

Preuzmite TP-Link Deco aplikaciju za iOS ili Android. Aplikacija će Vas provesti kroz podešavanja.



## Potrebna Vam je pomoć?

Za odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i tehničku podršku, idite na

- <https://www.tp-link.com>
- Idite na Deco stranicu za podršku
- [Deco aplikacija](#)

Listajte na desno na glavnoj stranici i odaberite [?](#) Help na glavnom meniju.

## LED Status

Svaki Deco ima LED svetlo koje menja boju u zavisnosti od statusa. Pogledajte objašnjenje ispod.

| LED                             | DECO STATUS                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Žuto treperi                    | Deco se resetuje.                            |
| Žuto stalno                     | DECO se startuje.                            |
| Trepćuće plavo                  | Deco je spreman za podešavanje.              |
| Neprekidno plavo                | Deco se podešava.                            |
| Zeleno treperi/<br>Belo treperi | Deco ažurira softver.                        |
| Zeleno stalno/<br>Belo stalno   | Deco je podešen, i povezan na internet.      |
| Crveno treperi                  | Deco satelit je isključen sa glavnog Deco-a. |
| Crveno stalno                   | Deco ima problem.                            |

## Začíname

Stiahnite si aplikáciu TP-Link Deco pre systém iOS alebo Android. Aplikácia vás bude sprevádzať inštaláciou.



## Potrebuje poradie?

Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ) a informácie technickej podpory nájdete na lokalite

- <https://www.tp-link.com>

Prejdite na stránku podpory Deco

- [aplikácia Deco](#)

Na hlavnej stránke potiahnite prstom doprava a v ponuke vyberte položku [? Help](#) (Pomocník).

## Stav indikátora LED

Každý systém Deco ponúka indikátor LED, ktorého farba sa mení v závislosti od stavu systému. Prečítajte si vysvetlenia uvedené nižšie.

| LED                                  | STAV DECO                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Blikajúca žltá                       | Deco sa resetuje.                                             |
| Svietiace žltá                       | Deco sa spúšťa.                                               |
| Modré impulzy                        | Deco je pripravený na inštaláciu.                             |
| Svietiaca modrá                      | Deco sa inštaluje.                                            |
| Blikajúca zelená/<br>Blikajúca biela | Deco upgraduje firmware.                                      |
| Svietiace zelená/<br>Svietiace biela | Deco jednotka je kompletne nastavená a pripojená k internetu. |
| Blikajúca červená                    | Satelitná Deco jednotka je odpojená od hlavnej Deco jednotky. |
| Svietiace červená                    | Deco signalizuje problém.                                     |

## Uvod

Prenesite si aplikacijo TP-Link Deco za operacijski sistem iOS ali Android. Aplikacija vam bo v pomoč skozi korake namestitve.



## Ali potrebujete pomoč?

Za odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in za tehnično pomoč, obiščite spletno stran

- <https://www.tp-link.com>

Pojdi na stran za pomoč pri aplikaciji Deco

- [Aplikacija Deco](#)

Na glavni strani se premaknite v levo in v meniju izberite možnost pomoči [?](#) Help.

## Stanje lučke LED

Vsaka aplikacija Deco je opremljena z lučko LED, katere barva se spreminja glede na njeno stanje. Upoštevajte spodnjo razlago.

| Lučka LED                           | STANJE APLIKACIJE DECO                              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rumeno utripanje                    | Deco se restira.                                    |
| Sveti rumeno                        | Deco se zaganja.                                    |
| Utripajoča modra lučka              | Aplikacija Deco je pripravljena za nastavitev.      |
| Modra lučka                         | Aplikacija Deco se nastavlja.                       |
| Zeleno utripanje/<br>Belo utripanje | Deco nadgrajuje firmware                            |
| Sveti zeleno/<br>Svetu belo         | Deco je nastavljen in povezan z internetom.         |
| Rdeče utripanje                     | Satelitski Deco je odklopljen od glavne Deco enote. |
| Sveti rdeče                         | Pojavila se je težava z aplikacijo Deco.            |

## Empezando

Descargue la app TP-Link Deco para iOS o Android. La app le guiará en la configuración.



## ¿Necesita ayuda?

Para obtener respuestas vaya a preguntas frecuentes (FAQs) y al soporte técnico, por favor vaya a

- <https://www.tp-link.com>

Navegar a la página de soporte del Deco

- [App Deco](#)

Seleccione a la derecha en la página principal y seleccione "Ayuda

**Help**" del menú.

## Estado de LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación siguiente.

| LED                                      | ESTADO DEL DECO                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Parpadea en amarillo                     | Deco se está reseteando                                |
| Amarillo fijo                            | Deco se está iniciando.                                |
| Parpadea en azul                         | El Deco está preparado para configurarse.              |
| Azul fijo                                | El Deco está configurándose.                           |
| Parpadea en verde/<br>Parpadea en blanco | Deco está actualizando su firmware.                    |
| Verde fijo/ Blanco fijo                  | Deco está configurado y conectado a Internet.          |
| Parpadea en rojo                         | El Deco satélite está desconectado del Deco principal. |
| Rojo fijo                                | El Deco tiene un problema.                             |

## Komma igång

Ladda ned TP-Link Deco-appen till iOS eller Android. Appen vägleder dig genom installationen.



## Behöver du hjälp?

För svar på vanliga frågor och teknisk support, gå till

- <https://www.tp-link.com>

Gå till Decos support sida

- [Deco-appen](#)

Svep höger på huvudmenyn och välj  **Help** från menyn.

## LED-status

Varje Deco har en LED-lampa som ändrar färg efter dess status. Se förklaring nedan.

| LED                 | DECO-STATUS                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gul puls            | Deco återställs.                                            |
| Fast gul            | Deco håller på att starta.                                  |
| Blå puls            | Deco är klar för installation.                              |
| Blå fast            | Deco installerar.                                           |
| Grön puls/ Vit puls | Deco uppdaterar sin programvara.                            |
| Fast grön/ Fast vit | Deco är installerad och ansluten till internet.             |
| Röd puls            | Deco-satellitenheten är bortkopplad från Deco-huvudenheten. |
| Fast röd            | Deco har ett problem.                                       |

## 開始吧！

請下載適用於iOS或Android的TP-Link Deco app。該app將引導您完成設定。



## 需要協助？

常見問題(FAQ)的答案與技術支援請前往

- <https://www.tp-link.com>

導航至Deco的支援頁面

- [the Deco app](#)

在主頁面向右滑動，然後從選單中選擇「協助  Help」。

## LED燈狀態

每個Deco都有一個LED燈，這些燈將會根據狀態改變顏色。請見以下說明。

| LED        | Deco狀態                |
|------------|-----------------------|
| 黃色閃爍       | Deco正在重置。             |
| 黃色恆亮       | Deco正在啟動。             |
| 藍色閃爍       | Deco 已準備好可以開始設定。      |
| 藍色恆亮       | Deco正在設定。             |
| 綠色閃爍/ 白色閃爍 | Deco正在升級韌體。           |
| 綠色恆亮/ 白色恆亮 | Deco 已設定完成，已連線至網際網路。  |
| 紅色閃爍       | 子 Deco 已從主要的 Deco 斷線。 |
| 紅色恆亮       | Deco遭遇問題。             |

## Başlarken

IOS veya Android için TP-Link Deco uygulamasını indirin. Uygulama, kurulum boyunca size yol gösterecektir.



## Yardıma mı ihtiyacın var?

Sık sorulan soruların (SSS) ve teknik desteğin yanıtları için lütfen aşağıdaki adrese gidin.

- <https://www.tp-link.com>

Deco'nun destek sayfasına gidin

- [Deco uygulaması](#)

Ana sayfadan sağa hızlıca kaydırın ve menüden "Yardım  Help" ı seçin.

## LED Durumu

Deco'nun her durumuna göre rengi değiştiren bir LED ışığı vardır. Aşağıdaki açıklamaya göz atın.

| LED                                     | Deco Durumu                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Yanıp Sönen Sarı                        | Deco resetleniyor.                              |
| Sabit yeşil                             | Deco başlatılıyor.                              |
| Yanıp sönen mavi                        | Deco kurulum için hazır.                        |
| Yanan Mavi                              | Deco kuruluyor.                                 |
| Yanıp Sönen Yeşil/<br>Yanıp Sönen Beyaz | Deco yazılımı güncelleniyor.                    |
| Sabit yeşil/<br>Sabit beyaz             | Deco tamamen kuruldu ve internete bağlı.        |
| Yanıp Sönen Kırmızı                     | Uydu Deco'nun, ana Deco'dan bağlantısı kesildi. |
| Sabit kırmızı                           | Deco'da bir problem var.                        |

## Почнемо

Завантажте додаток TP-Link Deco для iOS чи Android.  
За допомогою додатку ви легко пройдете весь процес налаштування.



## Необхідна допомога?

Щоб отримати відповіді на найбільш розповсюджені питання (FAQ) та технічну підтримку, будь ласка, пройдіть за посиланням

- <https://www.tp-link.com>

Перейдіть на сторінку підтримки Deco

- [Deco додаток](#)

Проведіть вправо на сторінці головного меню та оберіть "Допомога  Help" у меню.

## Стан Світлодіодів

Кожен Deco має систему світлодіодів, які змінюють свій колір в залежності від стану або процесу. Нижче вказані пояснення.

| СВІТЛОДІОД                             | Стан DECO                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Блимаючий жовтий                       | Deco перезавантажується.                              |
| Жовтий                                 | Deco починає роботу.                                  |
| Ппульсуючий синій                      | Deco готовий до запуску.                              |
| Синій                                  | Deco налаштовується.                                  |
| Блимаючий Зелений/<br>Білий пульсуючий | Оновлення ПЗ Deco.                                    |
| Зелений/ Білий                         | Deco налаштовано та під'єднано до Інтернету.          |
| Блимаючий Червоний                     | Додатковий модуль Deco від'єднано від головного Deco. |
| Червоний                               | У роботі Deco є проблеми.                             |

## เริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP-Link Deco สำหรับ iOS หรือ Android แอปพลิเคชันที่จะนำคุณเข้าสู่การตั้งค่า



## ต้องการความช่วยเหลือ?

สำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และการสนับสนุนทางเทคนิค กรุณาดูที่

- <https://www.tp-link.com>

ดูที่หน้าสนับสนุนของ Deco

- แอปพลิเคชัน Deco

เลื่อนไปทางขวาที่หน้าหลักและเลือกเมนู [?](#) Help

## ไฟแสดงสถานะ

ถ้า Deco มีไฟ LED ที่เปลี่ยนสีตามสถานะ ให้ดูคำอธิบายด้านล่าง

| ไฟ                                  | สถานะ DECO                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ไฟสีเหลืองกระพริบ                   | อุปกรณ์ Deco กำลังรีเซ็ต                                     |
| ไฟสีเหลืองติดค้าง                   | อุปกรณ์ Deco กำลังเริ่มทำงาน                                 |
| สีฟ้ากระพริบ                        | พร้อมสำหรับการติดตั้ง Deco                                   |
| สีฟ้า                               | มีการติดตั้ง Deco                                            |
| ไฟสีเขียวกระพริบ/<br>ไฟสีขาวกระพริบ | อุปกรณ์ Deco อยู่ระหว่างอัปเดตเฟิร์มแวร์                     |
| ไฟสีเขียวติดค้าง/<br>ไฟสีขาวติดค้าง | อุปกรณ์ Deco ได้รับการตั้งค่าและเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว |
| ไฟสีแดงติดกระพริบ                   | อุปกรณ์ Deco ลูกข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Deco หลัก   |
| ไฟสีแดงติดค้าง                      | Deco มีปัญหา                                                 |

## Bắt đầu

Tải ứng dụng Deco TP-Link cho iOS hoặc Android. Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn cài đặt.



## Bạn cần giúp đỡ?

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQs) và hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng truy cập

- <https://www.tp-link.com>

Điều hướng đến trang hỗ trợ của Deco.

- [Ứng dụng Deco](#)

Vuốt sang phải tại trang chính và chọn [?](#) Help từ menu.

## Trạng thái đèn LED

Mỗi Deco có một đèn LED thay đổi màu sắc theo từng trạng thái. Xem giải thích bên dưới.

| LED                                   | TRẠNG THÁI DECO                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Vàng nhấp nháy                        | Deco đang cài đặt lại.                      |
| Vàng sáng                             | Deco đang khởi động.                        |
| Xanh da trời nhấp nháy                | Deco đã sẵn sàng để cài đặt.                |
| Xanh da trời sáng                     | Deco đã được cài đặt.                       |
| Xanh lá nhấp nháy/<br>Trắng nhấp nháy | Deco đang nâng cấp phần mềm.                |
| Xanh lá sáng/<br>Trắng sáng           | Deco được cài đặt và kết nối với internet.  |
| Đỏ nhấp nháy                          | Deco phụ đã bị ngắt kết nối với Deco chính. |
| Đỏ sáng                               | Deco đang có sự cố.                         |

## Alustamine

Lae alla TP-Link Deco rakendus iOSile või Androidile. Rakendus aitab sul selle üles seadmise läbi teha.



## Vajad abi?

Korduma kippuvatele küsimustele (KKK) vastuste ja tehnilise toe saamiseks palun mine aadressile

- <https://www.tp-link.com>

Navigeeri Deco toe lehele

- [Deco rakendus](#)

Tõmba pealehel paremale ja vali menüüst "Abi".

## LED-tule olek

Igal Decol on LED-tuli, mis muudab värvi vastavalt selle olekule. Vaata allolevat selgitust.

| LED                                    | DECO OLEK                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kollane pulseeriv                      | Deco taaskäivitub.                            |
| Kollane pidev                          | Deco käivitub.                                |
| Sinine pulseeriv                       | Deco on seadistuseks valmis.                  |
| Sinine pidev                           | Deco käivitub.                                |
| Roheline pulseeriv/<br>Valge pulseeriv | Deco uuendab püsivara.                        |
| Roheline püsiv/<br>Valge püsiv         | Deco on seadistatud ja internetiga ühendatud. |
| Punane pulseeriv                       | Satelliit Deco on peamisest Decost lahutatud. |
| Punane püsiv                           | Decol on probleem.                            |

## الشروع في البدء

قم بتحميل تطبيق TP-Link Deco لنظام iOS أو لنظام اندرويد. سوف سيأخذك التطبيق في جولة خلال الاعدادات.



## هل تحتاج للمساعدة؟

للحصول على اجابة للأسئلة الشائعة (FAQs) والدعم الفني يرجى زيارة الصفحة

• <https://www.tp-link.com>

انتقل إلى صفحة الدعم الفني لـ Deco

• من تطبيق Deco

حرك الشاشة لليمين في الصفحة الرئيسية واختر "مساعدة Help" من القائمة.

## حالة الضوء

كل Deco تحتوي على ضوء LED ويتغير لونها وفقاً للحالة. إطلع على التوضيح أدناه.

| حالة Deco                           | الضوء                    |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Deco في مرحلة إعادة الضبط           | أصفر يومض                |
| Deco في مرحلة التشغيل               | أصفر ثابت                |
| Deco جاهز للإعداد                   | وميض متقطع باللون الأزرق |
| Deco في مرحلة ضبط الإعدادات         | وميض ثابت باللون الأزرق  |
| Deco في مرحلة تحديث النظام          | أخضر يومض/أبيض يومض      |
| تم تسجيل Deco ويعمل بشكل جيد        | أخضر ثابت/أبيض ثابت      |
| Deco غير متصل مع نقطة Deco الرئيسية | أحمر يومض                |
| هناك خلل ما في Deco                 | أحمر ثابت                |

### English: Safety Information

- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device. If you need service, please contact us.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.
- Use only power supplies which are provided by manufacturer and in the original packing of this product. If you have any questions, please don't hesitate to contact us.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

### Português Brasil: Informações de Segurança

- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e ter fácil acesso.
- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes de alta temperatura.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se você precisar de serviço, entre em contato conosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para alimentar o dispositivo.
- Não utilize nenhum outro carregador além dos recomendados.
- Não utilize o dispositivo onde dispositivos wireless não são autorizados.
- Use apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante e na embalagem original deste produto. Se você tiver alguma dúvida, não

hesite em nos contatar.

Favor ler e seguir as informações de segurança ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano possa ocorrer devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere sob seu próprio risco.

#### български: Информация за безопасност

- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Пазете устройството далеч от вода, пламък, влажна или гореща среда.
- Не правете опити да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството. Ако ви е нужно сервизно обслужване, моля, обърнете се към нас.
- Не използвайте повредени зарядни устройства или повредени USB кабели, за да зареждате устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.
- Не използвайте устройството на места, където безжичните устройства не са разрешени.
- Използвайте само хранения, предоставени от производителя и в оригиналната опаковка на този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

Моля, прочетете и следвайте горната информация за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да се случат инциденти или повреди поради неправилното използване на устройството. Моля, използвайте продукта с необходимата грижа и работете с него на свой собствен риск.

#### Hrvatski: Sigurnosne napomene

- Prilagodnik se treba postaviti u blizini opreme i treba biti lako dostupan.
- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.

- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj. Ako vam je potrebna usluga, obratite nam se.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.
- Nemojte upotrebljavati drukčije punjače od preporučenih.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.
- Koristite samo napajanja koja isporučuje proizvođač i u originalnom pakiranju ovog proizvoda. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

#### Čeština: Informace o bezpečnosti

- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat. Potřebujete-li servis, kontaktuje nás.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou doporučeny.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.
- Používejte pouze napájecí zdroje, které jsou dodávány výrobcem a v originálním balení tohoto výrobku. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Přečtěte si, prosím, informace o bezpečnosti a postupujte podle nich při používání zařízení. Nemůžeme garantovat, že se nestane žádná nehoda nebo poškození kvůli nesprávnému použití zařízení. Prosím, používejte tento výrobek opatrně a na vlastní riziko.

### Dansk: Sikkerhedsinformation

- Adapteren skal installeres tæt på udstyret og være let at komme til.
- Hold enheden væk fra vand, ild, fugtighed eller varme omgivelser.
- Du må ikke forsøge at reparere eller modificere enheden eller skille den ad. Hvis du har brug for eftersyn, skal du kontakte os.
- Du må ikke bruge en beskadiget oplader eller et defekt USB-kabel til at oplade enheden.
- Du må ikke bruge andre opladere end de anbefalede.
- Du må ikke bruge enheden på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.
- Brug kun stømforsyninger, som er leveret af producenten og indeholdt i produktets originale emballage. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os gerne.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

### Nederlands: Veiligheidsinformatie

- De adapter moet dicht bij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtige of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of te wijzigen. Als het product gerepareerd moet worden, neem dan contact met ons op.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan de aanbevolen opladers.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

- Gebruik enkel de door de fabrikant aangeleverde stroomadapters bijgevoegd in de originele verpakking van dit product. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

#### Suomi: Turvatiedot

- Sovitin asennetaan laitteiden lähelle ja helposti saataville.
- Pidä laite poissa märistä, tulta sisältävistä, kosteista ja kuumista ympäristöistä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta. Ota meihin yhteyttä jos tarvitset palvelua.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamisessa.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä.
- Käytä ainoastaan valmistajan tämän tuotteen alkuperäispakkauksessa toimittamia virtalähteitä. Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla riskillä.

#### Français: Informations de sécurité.

- L'adaptateur doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.
- Conserver l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de l'humidité et des environnements chauds.

- Ne pas tenter de démonter, réparer, ou modifier l'appareil. Si vous avez besoin de service, veuillez nous contacter.
- Ne pas utiliser une alimentation endommagée ou un cordon USB pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser d'alimentation différente de celle recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où l'usage d'appareils émettant des signaux hertziens n'est pas autorisé.
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant et disponibles dans la boîte d'origine du produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

#### Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Der Adapter muss in eine Steckdose nah am Gerät gesteckt werden und leicht zugänglich sein.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren. Wenn Sie Service benötigen, wenden Sie sich an uns bitte.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen kabellose Geräte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie nur Netzteile, die vom Hersteller und in der Originalverpackung dieses Produkts zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

### Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Το τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδεθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζέστη.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Εάν χρειάζεστε σέρβις, επικοινωνήστε μαζί μας.
- Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή ο φορτιστής USB, να μη τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.
- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή και στην αρχική συσκευασία αυτού του προϊόντος. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λανθασμένα τη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή βλάβες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

### Magyar: Biztonsági tudnivalók

- Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.
- Tartsa a készüléket távol víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
- Ne kísérelje meg a készüléket szétszedni, javítani vagy módosítani. Ha segítségre van szüksége, kérjük forduljon hozzánk.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon más töltőt a javasoltakon kívül.

- Ne használja ott a készüléket, ahol vezetékek nélküli eszközök használata nem engedélyezett.
- Csak a gyártó által biztosított és a termék eredeti csomagolásában található tápegységeket használja. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági tudnivalókat a készülék használatához. Nem garantáljuk, hogy a készülék helytelen használata esetén nem történik baleset vagy károsodás. Kérjük, használja a készüléket gondossággal, és csak saját felelősségre használja.

#### Bahasa Indonesia: Informasi Keselamatan

- Adaptor harus dipasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau.
  - Jauhkan perangkat dari air, api, kelembaban atau panas.
  - Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat. Jika Anda membutuhkan layanan, silakan hubungi kami.
  - Jangan gunakan pengisi daya yang rusak atau kabel USB untuk mengisi daya perangkat.
  - Jangan gunakan pengisi daya lain selain yang direkomendasikan.
  - Jangan gunakan perangkat yang tidak diizinkan perangkat nirkabel.
  - Gunakan satu daya yang tersedia di dalam kemasan original produk ini. Bila memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami.
- Harap baca dan ikuti informasi keselamatan di atas saat mengoperasikan perangkat. Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kecelakaan atau kerusakan yang terjadi karena penggunaan perangkat yang tidak semestinya. Harap gunakan produk ini dengan hati-hati dan atas risiko Anda sendiri.

#### Italiano: Informazioni di sicurezza

- L'adattatore dovrà essere installato vicino al dispositivo e facilmente accessibile.
- Tenete il dispositivo distante da acqua, fuoco, umidità e ambienti caldi.

- Non tentate di smontare, riparare o modificare il dispositivo. Se vi serve assistenza, contattateci.
- Non utilizzate alimentatori o cavi USB danneggiati per alimentare il dispositivo.
- Non utilizzate nessun altro alimentatore al di fuori di quelli consigliati.
- Non utilizzate il dispositivo se non è consentito l'utilizzo di dispositivi wireless.
- Usate solo alimentatori forniti dal produttore e presenti nella confezione originale di questo prodotto. Se necessitate di chiarimenti, non esitate a contattarci.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garantire che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e operate a vostro rischio.

#### Raccolta differenziata

| Tipologia di imballaggio                 |          | Codice materiale              |
|------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Scatola                                  | Carta    | PAP 21/PAP 20                 |
| Busta di Plastica                        | Plastica | PET 1/LDPE 4/HDPE 2/7 >PP+PE< |
| Cartoncino                               | Carta    | PAP 22/PAP 20                 |
| Plastica Espansa                         | Plastica | 7 EVA/LDPE 4                  |
| Guscio di Plastica                       | Plastica | PS 6/PVC 3                    |
| Pellicola Plastica                       | Plastica | LDPE 4/PET 1                  |
| Verifica le disposizioni del tuo Comune. |          |                               |

\* Questa QIG è valida per più modelli. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato.

#### 日本語: 安全にご利用いただくために

- ・ アダプターは装置の近く、かんたんにアクセス可能な場所に設置してください。
- ・ デバイスを水・火気や高湿度・高温の環境から遠ざけてください。
- ・ デバイスの分解・修理・変更は行わないでください。サービスが必要な場合は弊社 までお問い合わせください。
- ・ 損傷したUSBケーブルや充電器は絶対に使用しないでください。
- ・ 他の充電器を使用しないでください。
- ・ 無線機器の仕様が禁じられた場所では絶対に使用しないでください。
- ・ 付属の電源アダプター以外は利用しないでください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

デバイスを操作する場合は、上記の安全に関する情報をよくお読みください。デバイスの不適切な使用による事故や損害が発生しないことを保証するものではありません。この製品は慎重に使用し、自己責任において操作してください。

#### Қазақша: Ақпараттық қауіпсіздік

- Адаптер құрылғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.
- Жабдықты судан, оттан, дымқылдан және ыстық ортадан алшақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге және түрлендіруге талпынбаңыз. Қызмет көрсеті керек болған жағдайда, бізбен хабарласыңыз.
- Зақымданған қуаттау жабдығын немесе USB кабелін жабдықты зарядтау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынғаннан басқа қуаттау жабдықтарын қолданбаңыз.
- Жабдықты сымсыз жабдықтарға тыйым салынған жерлерде қолданбаңыз.
- Өндіруші ұсынған және осы өнімнің түпнұсқалық қаптамасында орналасқан қуат көздерін ғана пайдаланыңыз. Егер сіз қандай да

бір сұрақтарыңыз болса, бізбен еркін сезінуді өтінеміз.  
Өтініш, жабдықты қолданғанда келесі қауіпсіздік ақпаратқа еріңіз. Біз ақпаратты қате қолданғанда ешбір қайғылы оқиғалар немесе зақымдану болмайтынына кепілдік бере алмайды. Бұл жабдықты байқап қолданыңыз және өз үрей мен тәуекеліңізге пайдалануыңызға өтініш.

### 한국어: 안전 정보

- 어댑터는 장비 근처에 설치되어야 하며 쉽게 접근 할 수 있어야 합니다.
  - 장비를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이하지 마십시오.
  - 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오.
  - 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
  - 다른 권장 충전기를 사용하지 마십시오.
  - 무선 장치가 허용되지 않는 곳에 장치를 사용하지 마십시오.
  - 제조업체에서 제공하는 동봉 전원 공급 장치만 사용하십시오. 문의사항이 있다면 언제든지 문의하십시오.
- 기기를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따라야합니다. 부적절한 장치 사용으로 인해 사고 나 손해가 발생하지 않는다고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 조심해서 사용하고 위험을 감수하십시오.

### El español de América: Información de seguridad

- Se instalará un adaptador cerca del equipo y será más fácil el acceso.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o de los ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No utilice un cargador dañado ó un cable USB para cargar el dispositivo.

- No utilice otros cargadores solo los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde no se permiten los dispositivos inalámbricos.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación suministradas por el fabricante en el empaque original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Por favor, lea y siga la información de seguridad antes de operar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo.

#### Latviešu: Drošības informācija

- Adapteris ir jāuzstāda pie aprīkojuma, un tam ir jābūt viegli pieejamam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens un uguns iedarbībai, kā arī glabāt mitrā vai karstā vidē.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci. Ja jums nepieciešams atbalsts, lūdzu sazinieties ar mums.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās uzlādes ierīces.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.
- Izmantojiet tikai barošanas avotus, kurus piegādājis ražotājs un kas ir šī produkta iepakojumā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

#### Lietuvių: Informacija apie saugumą

- Prietaisas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.

- Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir visų šilumos šaltinių.
- Nardykite, neremontuokite, ar modifikuokite įrenginį. Iškilus techninėms problemoms, susisieki su mūsų įmone.
- Nenaudokite pažeisto įkroviklio arba USB kabelio.
- Nenaudokite kitus įkroviklius nei rekomenduojame.
- Nenaudokite prietaiso tose srityse, kuriose belaidžiai prietaisai neleidžiami.
- Naudokite tik gamintojo pateiktus maitinimo šaltinius, esančius originalioje šio gaminio pakuotėje. Jei turite klausimų, nedvejodami susisieki su mumis.

Susipažinkite su aukščiau minėtomis saugos taisyklėmis ir jų laikykitės naudojant prietaisą. Mes negalime garantuoti, dėl netinkamai naudojant šį prietaisą, nėra nelaimingo atsitikimo ar sužeidimo rizika. Naudokite šį produktą atsargiai ir laikykitės visų veiksmų savo pačių rizika.

#### Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Adapteren må installeres i nærheten av utstyret. Den må være lett tilgjengelig.
- Hold enheten unna vann, ild, fuktighet og varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten. Ta kontakt med oss hvis enheten trenger service.
- Ikke bruk en skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.
- Det skal bare brukes strømforsyninger som er levert av produsenten og ligger i produktets originale emballasje. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.

Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller

skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

#### Polski: Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci oraz wszelkich źródeł ciepła.
- Nie demontuj, nie naprawiaj, ani nie modyfikuj urządzenia. W razie problemów technicznych skontaktuj się z naszą firmą.
- Nie korzystaj z uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Nie używaj innych ładowarek niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe nie są dozwolone.
- Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z zasilaczy dostarczanych przez producenta, znajdujących się w opakowaniach produktów. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Zapoznaj się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich podczas korzystania z urządzenia. Nie możemy zagwarantować, że w przypadku nieprawidłowego użycia, nie wystąpi ryzyko wypadku lub uszkodzenia. Korzystaj z niniejszego produktu z ostrożnością, a wszelkie działania wykonuj na własne ryzyko.

#### Português: Informação de Segurança

- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e estar acessível.
- Mantenha o dispositivo longe da água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo. Se precisar de assistência, entre em contato conosco.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não utilize outro tipo de carregadores que não o recomendado.

- Não use o dispositivo em locais onde não é permitido o uso de dispositivos Wi-Fi.
- Utilize sempre e apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante que se encontram na embalagem original deste produto. Se possui alguma dúvida, não hesite em nos contatar.

Por favor leia e siga atentamente as informações de segurança acima referidas quando utilizar o produto. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

#### Română: Informații privind siguranța

- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.
- Păstrează dispozitivul departe de apă, foc, umiditate sau medii cu temperatură ridicată.
- Nu încerca să demontezi, să repari sau să modifice dispozitivul. Dacă ai nevoie de asistență, te rugăm să ne contactezi.
- Nu utiliza alimentatoare sau cabluri USB deteriorate pentru a alimenta dispozitivul.
- Nu utiliza alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utiliza echipamentul în locuri în care dispozitivele wireless sunt interzise.
- Utilizează numai sursa de alimentare furnizată de producător în ambalajul original al acestui produs. Dacă ai întrebări, te rugăm să ne contactezi.

Te rugăm să citești și să urmezi instrucțiunile de siguranță de mai sus atunci când folosești dispozitivul. Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Te rugăm să utilizezi acest produs cu grijă și pe propriul risc.

#### Русский язык : Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в

комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C

Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C

Температура хранения: -40°C ~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.

При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

#### Srpski: Bezbednosne informacije

- Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako dostupan.
- Čuvajte uređaj dalje od vode, vatre, vlažnog ili vrelog prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj. Ako vam treba usluga servisa, molimo vas da nas kontaktirate.
- Nemojte koristiti oštećeni strujni adapter ili USB kabl za punjenje uređaja.
- Koristite samo preporučene punjače.
- Nemojte koristiti uređaj tamo gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.
- Používajte len napájacie zdroje, ktoré sú dodávané výrobcom a v originálnom balení tohto výrobku. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Molimo Vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih uputstava kada koristite uređaj. Ne možemo garantovati da neće doći do nezgoda ili oštećenja u slučaju neadekvatne upotrebe uređaja. Uređaj koristite pažljivo i na sopstvenu odgovornost.

### Slovenčina: Bezpečnostné informácie

- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.
- Zariadenie udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať. Ak potrebujete servis, obráťte sa na nás.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani kábel USB.
- Okrem odporúčaných spôsobov nepoužívajte na nabíjanie žiadne iné spôsoby.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.
- Používajte len napájacie zdroje, ktoré sú dodávané výrobcom a v originálnom balení tohto výrobku. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používajte ho na svoje vlastné nebezpečie.

### Slovenščina: Varnostne informacije

- Adapter je treba instalirati blizu opreme in dostop do njega mora biti preprost.
- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vročih pogojev.
- Naprave ne poizkušajte razstavljati, popravljati oziroma spreminjati. Če potrebujete popravilo, nas kontaktirajte.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki jih je priskrbel proizvajalec in v originalni embalaži tega izdelka. Če imate kakršna koli vprašanja, nas

prosimo kontaktirajte.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

### Español: Información de Seguridad

- El adaptador debe ser instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y ambientes húmedos o cálidos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo. Si necesita servicio, contáctenos.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.
- Utilice únicamente fuentes de alimentación suministradas por el fabricante y en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

### Svenska: Säkerhetsinformation

- Adaptern måste installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt och hetta.
- Försök inte plocka isär, laga eller modifiera enheten. Vänligen kontakta oss om du behöver service.
- Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.

- Använd inte andra laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte tillåts.
- Använd endast strömadapter som kommer från tillverkaren som är inkluderad i originalförpackningen. Om du har frågor, vänligen kontakta oss.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder till olyckor eller skada. Använd den här produkten varsamt och på egen risk.

#### 繁體中文: 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 不要私自拆開機殼或自行維修，如產品有故障請與原廠或代理商聯繫。
- 只使用製造商提供和產品包裝內附的電源供應器。若您有任何問題，請聯繫我們。

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

#### 限用物質含有情況標示聲明書

| 單元<br>Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |         |         |                         |             |               |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-------------|---------------|
|            | 鉛<br>Pb                                                      | 鎘<br>Cd | 汞<br>Hg | 六價鉻<br>Cr <sup>+6</sup> | 多溴聯苯<br>PBB | 多溴二苯醚<br>PBDE |
| PCB        | ○                                                            | ○       | ○       | ○                       | ○           | ○             |
| 外殼         | ○                                                            | ○       | ○       | ○                       | ○           | ○             |
| 電源供應器      | —                                                            | ○       | ○       | ○                       | ○           | ○             |
| 其他及其配件     | —                                                            | ○       | ○       | ○                       | ○           | ○             |

備考 1. " 超出 0.1 wt %" 及 " 超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. " ○ " 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: " ○ " indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. " — " 系指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The " — " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

### Türkçe: Güvenlik Bilgisi

- Adaptör, cihazın yakınında kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı su, ateş, nem veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeyi, onarmayı veya değiştirmeyi denemeyin. Servise ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenlerden başka şarj cihazları kullanmayın.
- Cihazı, kablosuz cihazlara izin verilmeyen yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca üretici tarafından sağlanan ve bu ürünün orijinal kutusundan çıkan güç kaynaklarını kullanın. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Lütfen cihazı çalıştırırken yukandaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Aygıtın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan

firmamız sorumlu değildir.

### Українська мова : Техніка безпеки

- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.
- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібен сервіс, будь ласка, зв'яжіться з нами.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої або USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де використання бездротових пристроїв заборонено.
- Використовуйте оригінальні адаптери живлення, що постачаються виробником в оригінальній упаковці. У разі виникнення питань звертайтеся до нас.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно, та на власний розсуд приймаючи ризики.

### Eesti: Ohutusalane teave

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega modifitseerida.
- Ärge kasutage seadme laadimiseks kahjustatud laadijat või USB-kaablit. Kui seade vajab hooldust, võta meiega ühendust.
- Ärge kasutage muid laadijaid peale soovitatute.

- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.
- Kasutage ainult tootja poolt tarnitud ja selle toote originaalpakendis olevaid toiteallikaid. Küsimuste korral võtke palun meiega julgelt ühendust.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülaltoodud ohutusala teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

## معلومات السلامة

يجب ان يركب محول الطاقة فى مكان يسهل الوصول اليه ويكون قريباً من الاجهزة.

احتفظ بالجهاز بعيداً عن المياه ،النار ،الرطوبة والاماكن ذات الحرارة العالية .

لا تقم بمحاولة فك واصلاح او تعديل الجهاز ولو احتجت اي مساعده قم بالتواصل معنا.

لا تقم باستخدام شاحن او كابل USB معطل لشحن الجهاز .

لا تقم باستخدام اى شواحن غير الموصى بها .

لا تقم باستخدام أو تشغيل الجهاز فى الاماكن التى يمنع فيها استخدام الاجهزة اللاسلكية.

استخدم فقط مصادر الطاقة التى توفرها شركتنا بداخل العبوة الأصلية لهذا المنتج.

الرجاء قراءة واتباع معلومات السلامة أعلاه عند تشغيل الجهاز . لا يمكننا ضمان عدم حدوث أي حوادث أو اضرار في حال عدم استخدام الجهاز بالشكل الامثل.

الرجاء استخدام هذا المنتج بعناية وتشغيل المنتج سيكون على مسؤوليتك الخاصة .

إذا كان لديك أي أسئلة ، فلا تتردد في التواصل معنا

#### English:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017.

The original UK Declaration of Conformity may be found at <https://www.tp-link.com/support/ukca/>.

#### Български:

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863.

Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Čeština:

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.

Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

#### Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.

De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Suomi:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.

Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Français:

TP-Link par la présente déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.

La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.

Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Ελληνικό:

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Magyar:

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és a (EU)2015/863 irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.

Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> oldalon.

### Italiano:

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

La dichiarazione di conformità EU originale si trova in <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

### Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK, 2011/65/ES un (ES)2015/863 svarīgākajām prasībām un citiem saistītajiem nosacījumiem.

Orģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē

<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Lietuvių:

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/53/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES)2015/863.

Originali ES atitikties deklaracija yra <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Norsk:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.

Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Polski:

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.

Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Português:

A TP-Link declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.

A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Română:

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.

Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Srpski

TP-Link ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim merama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

Originalnu EU izjavu o saobraznosti možete pronaći na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Slovenčina:

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Español:

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Svenska:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863.

Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Türkçe:

TP-Link, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Orijinal AB uygun beyanını <https://www.tp-link.com/en/support/ce/> adresinde bulabilirsiniz.

#### Українська мова:

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863.

Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

#### Eesti

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL ja (EL)2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>.

## English

For TP-Link Branded Products Only. For more information about warranty, please visit

<https://www.tp-link.com/en/support>

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-Link's guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

## Dansk

TP-Link begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti, kan du besøge

<https://www.tp-link.com/en/support>

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIE OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af

den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

### Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Meer informatie over de garantie vindt u via

<https://nl.tp-link.com/support>

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

### Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoja takuusta:

<https://www.tp-link.com/en/support>

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-Link takaa, että TP-Link-merkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä

normaalissa TP-Link'in ohjeiden mukaisessa käytössä tiettynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

### Français

#### Garantie limitée TP-Link

Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter le site : [www.tp-link.fr/support](http://www.tp-link.fr/support)  
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

### Deutsch

#### Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link

Nur für Original-TP-Link-Produkte. Für weitere Informationen bezüglich unserer Garantie besuchen Sie bitte <https://www.tp-link.de/support.html>

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung,

normale Benutzung vorausgesetzt.

### Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση TP-Link

Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

<https://www.tp-link.com/en/support>

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

### Bahasa Indonesia

Jaminan Terbatas Tiga Tahun Produk TP-Link

Hanya untuk Branded Products TP-Link saja. Untuk informasi lebih lanjut tentang garansi, silakan kunjungi

<https://www.tp-link.com/en/support>

JAMINAN INI MEMBERIKAN ANDA HAK HUKUM TERTENTU, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG BERBEDA DARI NEGARA KE NEGARA (ATAU OLEH NEGARA ATAU PROVINSI).

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN INI DAN REMEDIES YANG DITETAPKAN SECARA EKSKLUSIF DAN DALAM KEHIDUPAN DARI SEMUA JAMINAN, PERBAIKAN DAN KETENTUAN LAINNYA.

TP-Link menjamin produk perangkat keras bermerek TP-Link yang terdapat dalam kemasan asli terhadap cacat bahan dan pengerjaan

bila digunakan secara normal sesuai dengan pedoman TP-Link untuk jangka waktu TIGA TAHUN dari tanggal pembelian eceran asli oleh pembeli akhir.

## Italiano

### Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link. Per maggiori informazioni riguardo la garanzia, consultate <https://www.tp-link/it/support>  
LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE. NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

## Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti

Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For mer informasjon om garanti, besøk

<https://www.tp-link.com/no/support>

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIE OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og

utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den dato den sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

### Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link

Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para mais informações sobre a Garantia, por favor visite o nosso website [www.tp-link.pt/support](http://www.tp-link.pt/support).  
ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

### Español

Garantía limitada para productos de TP-Link

Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para más información sobre la garantía, por favor diríjase a <https://www.tp-link.es/support>.  
ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y

mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

## Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-Link. För mer information gällande garantin, var snäll och besök

<https://www.tp-link.com/se/support>

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.

TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Operating Frequency/max output power<br/>         BETRIEBSFREQUENZ/ maximale Sendeleistung<br/>         Frequenze Wireless/ Potenza max output<br/>         Driftfrekvens/ högsta utsignal<br/>         Fréquence de fonctionnement/ Puissance maximale en sortie<br/>         werk frequentie/ maximale uitgangsvermogen<br/>         Frequência de Operação/ Potência Máx. de saída<br/>         Driftsfrekvens/ maks. Udgangseffekt<br/>         Çalışma Frekansı/ Maksimum çıkış gücü<br/>         Frecuencia de Funcionamiento/ máxima potencia de salida<br/>         Toimintataajuus/ maksimi lähtöteho<br/>         Driftsfrekvens/ maks utgangseffekt<br/>         Συχνότητα Λειτουργίας/Μέγιστη ισχύς εξόδου<br/>         Częstotliwość pracy/ Maks. moc wyjściowa<br/>         Provozní frekvence/ Maximální výstupní výkon<br/>         Prevádzkové frekvencie/ Maximálny výstupný výkon<br/>         Częstotliwość pracy/ Maks. moc wyjściowa</p> | <p>Provozní frekvence/ Maximální výstupní výkon<br/>         Prevádzkové frekvencie/ Maximálny výstupný výkon<br/>         Működési frekvencia/ maximális kimenő teljesítmény<br/>         Frecvența de operare/ Puterea maximă de emisie<br/>         Работна честота/Максимальна изходна мощность<br/>         Veikimo dažnis/ Maksimali išėjimo galia<br/>         Pozdrawiam<br/>         Робоча частота/Максимальна вихідна потужність<br/>         Radna frekvencija/ Maksimalna izlazna snaga<br/>         Frekvenca delovanja/ Največja izhodna moč<br/>         Darbības frekvence/ Maksimālā izejas jauda<br/>         Töösagedus/ Max väljundvõimsus</p> <p>2400MHz ~ 2483.5MHz / 20dBm<br/>         5150MHz ~ 5250MHz (Indoor use only) /23dBm<br/>         5250MHz ~ 5350MHz (Indoor use only) /23dBm<br/>         For Telephony DSL only:<br/>         1880MHz ~ 1900MHz /24dBm (conducted power)</p> | <p>For mobile device only:<br/>         LTE Band<br/>         1,3,7,8,20,28,38,40/<br/>         Power Class 3<br/>         WCDMA Band 1,8/<br/>         Power Class 3<br/>         GSM 900MHz/ Power Class 4<br/>         DCS 1800MHz/<br/>         Power Class 1<br/>         *The actual frequency bands supported by your product may differ from the bands above.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |    |    |    |    |    |    |    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK     |
|                                                                                   | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE     |
|                                                                                   | IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL     |
|                                                                                   | NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK(NI) |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | UK |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

Attention: In Great Britain, the operation in the frequency range 5150MHz - 5350MHz is only permitted indoors.

Attention: In EU member states, EFTA countries and Northern Ireland, the operation in the frequency range 5150MHz - 5350MHz is only permitted indoors.

Vorsicht: In EU-Mitgliedstaaten, EFTA-Ländern und Nordirland ist der Betrieb im Frequenzbereich 5150 MHz - 5350 MHz nur im Innenbereich zulässig.

Attenzione: negli stati membri dell'UE, nei paesi EFTA e nell'Irlanda del Nord, il funzionamento nei range di frequenze 5150MHz - 5350MHz è consentito solo in ambienti interni.

Attention: dans les États membres de l'UE, dans les pays de l'AELE et en Irlande du Nord, le fonctionnement dans la gamme de fréquences 5150 MHz - 5350 MHz n'est autorisé qu'à l'intérieur.

Dikkat: AB üye devletlerinde, EFTA ülkelerinde ve Kuzey İrlanda'da 5150MHz - 5350MHz frekans aralığında çalışmaya yalnızca iç mekanlarda izin verilmektedir

Atención: en los estados miembros de la UE, los países de la AELC e Irlanda del Norte, el funcionamiento en el rango de frecuencia de 5150 MHz a 5350 MHz solo está permitido en interiores.

Let op: In EU lidstaten, EFTA-landen en Noord-Ierland is het gebruik van de frequentieband 5150Mhz – 5350Mhz enkel toegestaan voor gebruik binnen.

Atenção: Nos Estados-Membros da UE, nos países da EFTA e na Irlanda do Norte, a faixa de frequência 5150MHz - 5350MHz só é permitida nas instalações no interior dos edifícios.

Bemærk: I EU-medlemsstater, EFTA-lande og Nordirland er anvendelse i frekvensområdet 5150MHz - 5350MHz kun tilladt indendørs.

Huomio: EU:n jäsenvaltioissa, EFTA-maissa ja Pohjois-Irlannissa 5150–5350 megahertsin taajuusalueen käyttö on sallittua vain sisätiloissa.

Obs! I EU-land, EFTA-land og Nord-Irland er bruk av frekvensintervallet 5150 MHz–5350 MHz kun tillatt innendørs.

Observera: Inom EU, EFTA-länderna och Nordirland så är frekvensområdet 5150MHz-5350MHz endast tillåten inomhus.

Προσοχή: Σε κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες ΕΖΕΣ και Βόρεια Ιρλανδία, η λειτουργία στο εύρος συχνοτήτων 5150MHz - 5350MHz, επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Uwaga: W państwach członkowskich UE, krajach EFTA i w Irlandii Północnej korzystanie z częstotliwości 5150 MHz - 5350 MHz dozwolone

jest wyłącznie w pomieszczeniach.

Upozornění: V členských státech EU, zemích ESVO (EFTA) a Severním Irsku je provoz ve frekvenčním rozsahu 5150 MHz - 5350 MHz povolen pouze uvnitř budov.

Upozornenie: V členských štátoch EÚ, krajinách EFTA a Severnom Írsku je prevádzka vo frekvenčnom rozsahu 5150 MHz - 5350 MHz povolený iba vo vnútri budov.

Figyelem: Az EU országokban, EFTA országokban és Észak-Írországbán az engedélyezett beltéri működési frekvencia tartomány 5150MHz - 5350MHz.

Atenție: În statele membre ale UE, țările AELS și Irlanda de Nord, funcționarea în intervalul de frecvență 5150MHz - 5350MHz este permisă numai în interior.

Внимание: В държавите-членки на ЕС, страните от ЕАСТ (Европейска асоциация за свободна търговия) и Северна Ирландия, работата в честотния диапазон 5150MHz - 5350MHz е разрешена само на закрито.

Dėmesio: ES šalyse narėse, ELPA šalyse ir Šiaurės Airijoje eksploatacija 5150 MHz – 5350 MHz bangų ruožė leistina tik patalpose.

Увага: У країнах-членах ЄС, країнах ЄАВТ та Північній Ірландії робота в діапазоні частот 5150МГц-5350МГц дозволена лише в приміщенні.

Oprez: u članicama EU, EFTA i Sjevernoj Irskoj, rad u 5150MHz - 5350MHz frekvencijskom rasponu je dozvoljen samo u zatvorenim prostorima.

Pozor: V državah članicah EU, državah EFTA in Severni Irski je delovanje v frekvenčnem območju 5150 MHz - 5350 MHz dovoljeno samo v

zaprth prostori.

Uzmanību: ES dalībvalstīs, EBTA valstīs un Ziemeļīrijā darbība 5150 –5350 MHz frekvenču diapazonā ir atļauta tikai telpās.

Tāhelepanu: ELi liikmesriikides, EFTA riikides ja Põhja-lirimaal on sagedus alas 5150–5350 MHz töötamine lubatud ainult siseruumides.

### **GNU General Public License Notice**

This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL"). As applicable, TP-Link ("TP-Link" in this context referring to the TP-Link entity offering respective software for download or being responsible for distribution of products that contain respective code) provides, by itself or with the support of third parties (e.g. the TP-Link Corporation Limited), mail service of a machine readable copy of the corresponding GPL source code on CD-ROM upon request via email or traditional paper mail. TP-Link will charge for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL. This offer will be valid for at least 3 years.

For GPL inquiries and the GPL CD-ROM information, please contact [GPL@tp-link.com](mailto:GPL@tp-link.com) or write to Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Additionally, TP-Link provides for a GPL-Code-Centre under <https://www.tp-link.com/en/support/gpl/> where machine readable copies of the GPL source codes used in TP-Link products are available for free download. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided for as a courtesy to TP-Link's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide for the latest or actual version of such source codes.

The GPL Code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For further information about GNU General Public License please refer to the following website:

<https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf>