

Vinnic[®]

MOUNT PARKER 2


**140W PD3.1 27,000mAh
FAST CHARGE POWERBANK**

VPPB-HV140WG1-27BK

user manual

■ English ■ Deutsch ■ French ■ Español ■ Italiano ■ Polski


PRODUCT DESCRIPTION



- 1** Digital Display
Displays real-time input and output power, remaining battery level and operating temperature.
- 2** USB-C1 Port
Input: 140W, Output: 140W
- 3** USB-C2 Output
Output: 30W
- 4** Power Button
- 5** USB-A Output
Output: 18W

*Please fully charge the powerbank before the first use.

SMART DIGITAL DISPLAY



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: VPPB-HV140WG1-27BK

Capacity: 27,000mAh 3.7V 99.9Wh

USB-C1 Input: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

USB-C1 Output: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

USB-C2 Output: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

USB-A Output: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Weight: 600g


Dimensions: 55*50.4*165mm

CAUTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SHORT CIRCUIT, FIRE, DAMAGE OR OTHER SERIOUS INJURY.

- Do not use this product if there is any abnormal phenomena such as expansion, generates unusual heat, and unusual odor.
- Do not leave or store the product in high temperature environment (for example near fire, direct sunlight).
- Do not immerse the product in water or any liquid, or expose the product into high humidity place.
- Do not disassemble, puncture and repair the power bank by yourself.
- Do not drop this product, place heavy objects on surface of it, or give it a shock.
- Do not place metallic objects (key, coin, magcard etc.) on top of wireless charging area of power bank.
- Do not insert metallic objects (key, coin, paper-clip etc.) into USB-C charging port.
- Do not use this product within the reach of children. Children should not use this product alone.


PRODUKTBESCHREIBUNG



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Digitalanzeige
zeigt die Echtzeiteingangs- und -
ausgangsleistung, den verbleibenden
Batteriestand und die
Betriebstemperatur an</p> | <p>3 USB-C2 Ausgabe
Ausgabe: 30W</p> |
| <p>2 USB-C1 Port
Eingabe: 140W, Ausgabe: 140W</p> | <p>4 Power-Knopf</p> <p>5 USB-A-Ausgang
Ausgang: 18W</p> |

*Bitte laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

INTELLIGENTES DIGITALDISPLAY



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: VPPB-HV140WG1-27BK

Kapazität: 27.000mAh 3.7V 99.9Wh

USB-C1 Eingang: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

USB-C1 Ausgang: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

USB-C2 Ausgang: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

USB-A Ausgang: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Gewicht: 600g


Abmessungen: 55 * 50,4 * 165 mm

VORSICHTSMAßREGELN

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU KURZSCHLÜSSEN, BRÄNDEN, SCHÄDEN ODER ANDEREN SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn abnormale Phänomene wie Ausdehnung, ungewöhnliche Hitze und ungewöhnlicher Geruch auftreten.
- Lassen oder lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen (z. B. in der Nähe von Feuer, direkter Sonneneinstrahlung).
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder Flüssigkeiten und setzen Sie das Produkt nicht einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Zerlegen, durchstechen und reparieren Sie die Powerbank nicht selbst.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Oberfläche und schocken Sie es nicht.
- Legen Sie keine metallischen Gegenstände (Schlüssel, Münzen, Magnetkarten usw.) auf den kabellosen Ladebereich der Powerbank.
- Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schlüssel, Münze, Büroklammer usw.) in den USB-C-Ladeanschluss.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Reichweite von Kindern. Kinder sollten dieses Produkt nicht alleine verwenden.


DESCRIPTION DU PRODUIT



- 1** Affichage numérique
Affiche la puissance d'entrée et de sortie en temps réel, le niveau de batterie restant et la température de fonctionnement.
- 2** Port USB-C1
Entrée : 140W, Sortie : 140W
- 3** Sortie USB-C2
Sortie : 30W
- 4** Bouton d'alimentation
- 5** Sortie USB-A
Sortie : 18W

*Veuillez charger complètement la batterie externe avant la première utilisation.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE INTELLIGENT



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle: VPPB-HV140WG1-27BK

Capacité: 27,000mAh 3.7V 99.9Wh

Entrée USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Sortie USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

Sortie USB-C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

Sortie USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Poids: 600g


Dimensions: 55 * 50,4 * 165 mm

AVERTISSEMENT

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER UN COURT-CIRCUIT, UN INCENDIE, DES DOMMAGES OU D'AUTRES BLESSURES GRAVES.

- N'utilisez pas ce produit s'il existe des phénomènes anormaux tels que l'expansion, génère une chaleur inhabituelle et une odeur inhabituelle.
- Ne quittez pas et ne stockez pas le produit dans un environnement à haute température (par exemple près du feu, la lumière directe du soleil).
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans tout liquide, ou exposez le produit dans un lieu d'humidité élevé.
- Ne démontez pas, ne percez pas et ne réparez pas vous-même la banque d'alimentation.
- Ne déposez pas ce produit, ne placez pas les objets lourds sur la surface ou ne lui faites pas un choc.
- Ne placez pas les objets métalliques (clé, pièce de monnaie, magcard, etc.) au-dessus de la zone de charge sans fil de la banque d'alimentation.
- N'insérez pas d'objets métalliques (clé, pièce de monnaie, clip papier, etc.) dans le port de charge USB-C.
- N'utilisez pas ce produit à la portée des enfants. Les enfants ne devraient pas utiliser ce produit seul.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1** Pantalla digital
Muestra potencia de entrada y salida en tiempo real, nivel de batería restante y temperatura de
- 3** Salida USB-C2
Salida: 30W
- 2** Puerto USB-C1
Entrada: 140W, salida: 140W
- 4** Botón de encendido
- 5** Salida USB-A
Salida: 18W

*Por favor, cargue completamente el PowerBank antes del primer uso.

PANTALLA DIGITAL INTELIGENTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modell: VPPB-HV140WG1-27BK

Capacidad: 27,000mAh 3.7V 99.9Wh

Entrada USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Salida USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

Salida USB-C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

Salida USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Gewicht: 600g


Abmessungen: 55 * 50.4 * 165 mm

ADVERTENCIA

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR CORTOCIRCUITO, INCENDIO, DAÑOS U OTRAS LESIONES GRAVES.

- No use este producto si hay fenómenos anormales como la expansión, genera calor inusual y un olor inusual.
- No deje ni almacene el producto en un entorno de alta temperatura (por ejemplo, cerca del fuego, luz solar directa).
- No sumerja el producto en agua o ningún líquido, ni exponga el producto en un lugar de alta humedad.
- No se desmonte, punte y repare el banco de energía usted mismo.
- No deje caer este producto, coloque objetos pesados en la superficie o dale un shock.
- No coloque objetos metálicos (llave, moneda, magcard, etc.) en la parte superior del área de carga inalámbrica del banco de energía.
- No inserte objetos metálicos (clave, moneda, clip de papel, etc.) en el puerto de carga USB-C.
- No use este producto al alcance de los niños. Los niños no deben usar este producto solo.


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- 1** Pantalla digital
Muestra la potencia de entrada y salida en tiempo real, el nivel de batería restante y la temperatura de funcionamiento.
- 3** Salida USB-C2
Potencia: 30W
- 2** Puerto USB-C1
Entrada: 140W, Salida: 140W
- 4** Botón de encendido
- 5** Salida USB-A
Potencia: 18W

* Cargue completamente el banco de energía antes del primer uso.

DISPLAY DIGITALE INTELLIGENTE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modell: VPPB-HV140WG1-27BK

Capacidad: 27,000mAh 3.7V 99.9Wh

Entrada USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Salida USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

Salida USB-C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

Salida USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Peso: 600g


Dimensiones: 55 * 50.4 * 165 mm

PRECAUCIONES

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PUEDE PROVOCAR UN CORTOCIRCUITO, INCENDIO, DAÑOS U OTRAS LESIONES GRAVES.

- No utilice este producto si hay algún fenómeno anormal como expansión, genera un calor inusual y un olor inusual.
- No deje ni almacene el producto en un ambiente de alta temperatura (por ejemplo, cerca del fuego, luz solar directa).
- No sumerja el producto en agua ni en ningún líquido, ni exponga el producto en un lugar con mucha humedad.
- No desmonte, perfore y repare el banco de energía usted mismo.
- No deje caer este producto, no coloque objetos pesados sobre la superficie del mismo ni lo golpee.
- No coloque objetos metálicos (llave, moneda, tarjeta magnética, etc.) sobre el área de carga inalámbrica del banco de energía.
- No inserte objetos metálicos (llave, moneda, clip, etc.) en el puerto de carga USB-C.
- No utilice este producto al alcance de los niños. Los niños no deben usar este producto solos.


OPIS PRODUKTU



- 1 Wyświetlacz cyfrowy**
Wyświetla moc wejściową i wyjściową w czasie rzeczywistym, pozostały poziom baterii oraz temperaturę pracy.
- 3 Wyjście USB-C2**
Wyjście: 30W
- 2 Port USB-C1**
Wejście: 140W, Wyjście: 140W
- 4 Przycisk zasilania**
- 5 Wyjście USB-A**
Wyjście: 18W

*Proszę w pełni naładować powerbank przed pierwszym użyciem.

INTELIŻENTNY WYŚWIETLACZ CYFROWY



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model: VPPB-HV140WG1-27BK

Pojemność: 27,000mAh 3.7V 99.9Wh

Wejście USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

Wejście USB-C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A

PPS:3.3V-11V=3A, 3.3V-21V=3A

Wyjście USB-C2: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A

Wyjście USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB-C1+USB-C2+USB-A: 100W+15W

USB-C1+USB-C2: 100W+30W

USB-C1+USB-A: 100W+18W

USB-C2+USB-A: 15W

Waga: 600g

Wymiary: 55 * 50.4 * 165 mm

OSTRZEŻENIA

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SKUTKOWAĆ ZWARCIEM, POŻAREM, USZKODZENIEM LUB INNYMI POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI.

- Nie używaj tego produktu, jeśli występują jakiegokolwiek anomalie, takie jak rozszerzanie się, wydzielanie nietypowego ciepła i nieprzyjemny zapach
- Nie pozostawiaj ani nie przechowuj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze (na przykład w pobliżu ognia, na bezpośrednim słońcu)
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani żadnej cieczy ani nie wystawiaj go na wysoką wilgotność
- Nie demontuj, nie przebijaj ani nie naprawiaj powerbanka samodzielnie
- Nie upuszczaj tego produktu, nie kładź ciężkich przedmiotów na jego powierzchni ani nie uderzaj nim
- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów (klucz, moneta, karta magnetyczna itp.) na górze obszaru ładowania bezprzewodowego powerbanka
- Nie wkładaj metalowych przedmiotów (klucz, moneta, spinacz biurowy itp.) do portu ładowania USB-C
- Nie używaj tego produktu w zasięgu dzieci. Dzieci nie powinny używać tego produktu samodzielnie

VINNICPOWER.COM

Manufacturer: Vinnic Power Company Limited.
Address: Unit B, 2/F., Wah Shun Industrial Building,
No.4 Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, Hong Kong.
EC REP: OBELIS S.A, Bd. Général Wahis 53, 1030, Brussels.

