



HVC-45 denver.eu



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, und bewahren Sie die Hinweise zum späteren Nachschlagen auf.

- 1. Warnung: Dieses Produkt verfügt über einen integrierten Lithium-Polymer-Akku.
- 2. Setzen Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Das Produkt ist nicht wasserdicht. 3. Reinigen und leeren Sie den Staubfilter regelmäßig, um
- Funktionsstörungen zu vermeiden. 4. Saugen Sie keine brennbaren oder explosiven Substanzen
- (Flüssigkeiten, Gase) auf. 5. Saugen Sie niemals scharfe Gegenstände auf.
- 6. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um ein Kauen und Verschlucken zu vermeiden
- 7. Verhindern Sie, dass dieses Produkt herunterfällt, da dies zu schweren Schäden führen kann.
- 8. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 °C und 40 °C. Temperaturen unterhalb oder oberhalb dieses Bereichs können die Funktion beeinträchti-
- 9. Öffnen Sie niemals das Batteriefach des Produkts. Das Berühren der inneren elektrischen Teile kann zu einem Stromschlag führen. Reparaturen oder Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 10. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasserquellen oder Wärmequellen auf und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- 11. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. 12. Verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies zu Funktionsstörungen führen kann. GER 1

- 1. HEPA-Filter 2. Staubsaugerkopf
- 3. Ein-/Aus-Taste
- 4. Ladeanzeige 5. USB-C-Ladeanschluss
- 6. Blaskopf

Verwenden Sie zum Laden das mitgelieferte USB-C-Ladekabel. Schließen Sie das USB-Kabel an eine geeignete Stromquelle an und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Ladeanschluss des Produkts.

7. Verwendet für staubsaugerkopf:

Lange flache Saugdüse

Lange runde Luftdüse

Runde Bürstendüse

Luftgefüllte Düse

Blasdüse

Flache Saugbürstendüse

8. Verwendung für Blasdüse:

Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün.

Wichtiger Hinweis: Das Produkt muss vollständig aufgeladen sein, um wie vorgesehen zu funktionieren. Wenn das Produkt nur über sehr wenig Energie verfügt, ist die Saug- und Blasleistung nicht so effektiv.

Installation und Betrieb:

Befestigen Sie den Saugkopf (mit dem HEPA-Filter im Inneren) am Staubsauger, indem Sie ihn nach rechts drehen, bis Sie ein Klicken hören. Auf dem Produkt ist angegeben, wo der Saugkopf eingesteckt werden muss.

Setzen Sie das gewünschte Zubehör auf den Staubsaugerkopf oder den Blaskopf und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.

Sie können nicht gleichzeitig die Blas- und die Saugfunktion verwenden, daher verwenden Sie bitte nur eine Funktion des Staubsaugers " " auf einmal.

Die Saugfunktion wird für kleinere Haushalts- und Autoreinigungsgeräte verwendet, ebenso wie die Blasfunktion. Der Filter kann bis zu 200 ml aufnehmen - leeren und reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig.

Hinweis: Die Saug- und Blasgeschwindigkeit hängt vom Ladezustand des Akkus ab. Es wird daher empfohlen, den Akku vor jedem Gebrauch vollständig aufzuladen.

Demontage und Reinigung:



1. Drehen Sie den Tank nach links, um ihn vom Staubsauger zu

- 2. Entfernen Sie den Filter aus dem Tank und entsorgen Sie den Schmutz im Mülleimer.
- 3. Verwenden Sie bei Bedarf ein leicht feuchtes Tuch oder Einwegtuch, um den Tank zu reinigen. Der Filter kann mit Wasser abgespült werden und muss vor der Wiederverwendung vollständig trocken sein.
- 4. Um den Tank wieder einzusetzen, legen Sie den Filter hinein und drehen Sie ihn nach rechts, bis Sie ein Klicken hören.

Bitte beachten - Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. URHEBERRECHTE DENVER A/S

denver





Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten GER 5

Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: HVC-45 und rufen Sie die Seite auf.

GER 6

DENVER A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup Dänemark www.denver.eu www.facebook.com/denver.eu Contact Main contact point: contact.hq@denver.eu

DENVER SPAIN S.A

Spain Phone: +34 960 046 883

Portugal: Phone: +35 1255240 294 F-Mail-denver service@satfi

E-Mail support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30 Friday 09:00 - 14:00 For all other questions please writ contact.hq@denver.eu ____

Lurf Premium Service GmbH

Phone: +49 851 379369 40

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

Phone: 62 75 38 092 E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18(poniedziałek - piątek)

please write an email to contact.hq@denver.eu

GER 2 GER 3 GER 4