

Vinnic®

SPICKARD


**5-IN-1 PIXEL ART WIRELESS
CHARGING DOCK WITH BT SPEAKER**

user manual

■ English ■ Español ■ Italiano ■ Français ■ Deutsch

PRODUCT DESCRIPTION

The SPICKARD 5-in-1 is a multifunctional wireless charging dock with a built-in Bluetooth speaker and pixel art display. It offers convenient charging for multiple devices when plugged in, while its 1000mAh battery allows the speaker to function independently, even without a power source.



- ① **Magnetic Charging area for phone**
Output 15W (Max)
- ② **Charging area for earphone**
Output 5W (Max)
- ③ **Charging area for watch**
Output 2.5W (Max)
- ④ **Pixel Digital Display**
- ⑤ **USB-C Charging Port**
- ⑥ **BT / Music Control Button**
- ⑦ **Clock / Mode Control Button**
- ⑧ **Alarm Button**
- ⑨ **Volume / Brightness Up**
- ⑩ **Volume / Brightness Down**

HOW TO USE

PIXEL DIGITAL DISPLAY

MODE SWITCHING:

Press "/M" to switch the Display Mode



Clock Mode



Animation Mode



Dynamic Audio Display
**Under BT Mode*



OFF Screen

DISPLAY BRIGHTNESS ADJUSTMENT:

Press "—" "+" to adjust the display brightness.




*Brightness cannot be adjusted in Music Mode.

CLOCK FUNCTION

12H/24H SWITCHING:

1. Under the Clock Mode double press "/M".

TIME SETTING:

1. Under the Clock Mode press and hold "/M" to enter the clock setting, the (Hour) number on the display screen will begin to flash, press "—" "+" to adjust the (Hour) (image1).
2. Press the "/M" again, the (Minute) number on the display start to flash, press "—" "+" to adjust the (Minute) (image2).
3. Press the "/M" again, to save the setting.



(image1)



(image2)

ALARM CLOCK FUNCTION

ALARM CLOCK ON/OFF:

1. In any mode, press the "🔔" to ON/OFF the Alarm.

ALARM CLOCK SETTING:

1. Under the Clock Mode press and hold "🕒" to enter the Alarm Clock Setting; adjust the desired time according to "Time Settings".


BLUETOOTH CONNECTION

NOTE:

The Vinnic SPICKARD features a built-in 1000mAh power supply, allowing the speaker function to be used independently.

PAIRING:

1. Press and hold "🔊/▶||" to turn ON/OFF the bluetooth;
2. The "BT" indicator will flash while waiting for pairing;
3. Select "Vinnic SPICKARD" from the device list;
4. Once paired, the "BT" indicator glows solid white.



MUSIC PLAYING

Function	What to do
Volume Up/Down	Press and hold + or -
Next Track/ Previous Track	Press + or -
Play/Pause	Press 🔊/▶

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: VPPD-31WSCG4-BK

Pairing Name: Vinnic SPICKARD

Battery Capacity: 1,000mAh

Power Input: USB-C 9V=3A

Power Output (Mobile): 5W/7.5W/10W/15W(MAX)

Power Output (AirPods): 5W

Power Output (Apple Watch): 2.5W

Speaker Output: 4Ω 5W

BT Version: V5.3

Weight: 286.7g

Dimensions: 66*66.3*108mm

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: Why isn't my phone charging when placed on the charger?

A: The phone may not be properly aligned with the charging induction area, or the receiving coil may not be correctly installed.

Q: Is it normal for the charger to get hot?

A: It is normal for the receiving coil or transmitting board to generate heat during wireless charging.

Q: Why is my phone charging intermittently?

A: 1) The adapter may not be providing sufficient current, or the voltage may be unstable. Please use a QC3.0 fast-charging adapter for optimal performance.
2) The phone's position on the charger may be suboptimal, resulting in poor electromagnetic induction. Try adjusting the phone's position on the charging surface.

Q: Why is the charging speed slower than expected?

A: The charging speed can vary due to several factors:

- 1) Different phones or external receiver coils may have varying wireless charging current capacities.
- 2) High standby power consumption on the phone can affect charging speed. Consider reducing background processes or entering a power-saving mode while charging.

Q: Which phone models are compatible with this product?

A: This product supports all Qi-standard compatible devices, including:


1. iPhone 8 and later models
2. Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro, and newer versions
3. Samsung S6, Note 5, and later models
4. LG G2 and newer versions
5. Any smartphone with wireless charging capability and a compatible form factor

⚠ CAUTIONS

1. Do not pull the power cord forcefully to prevent damage or disconnection.
2. To avoid short circuits and leakage, do not disassemble the device or expose it to fire or water.
3. Avoid using the product in environments with extreme heat, humidity, or corrosive elements to prevent circuit damage and leakage.
4. Keep the device out of reach of children to prevent accidents.
5. For fast charging, use only qualified QC3.0 charging power adapters and compatible fast charging cables. Using non-compliant equipment may lead to charging instability.
6. Do not place metal objects or magnetic cards on the charging surface, as this may cause damage or malfunction of the charger.
7. If you notice the receiving coil or transmitting board overheating during use, resulting in charging interruption, discontinue use immediately. Remove the charging product, allow it to cool down completely, and then attempt to resume charging.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der SPICKARD 5-in-1 ist eine multifunktionale drahtlose Ladestation mit einem integrierten Bluetooth-Lautsprecher und einem Pixel-Art-Display. Er bietet bequemes Laden für mehrere Geräte, wenn er eingesteckt ist, während der 1000mAh-Akku es dem Lautsprecher ermöglicht, unabhängig zu funktionieren, selbst ohne Stromquelle.



- ① Magnetischer Ladebereich für das Telefon
Ausgabe 15W (Max)
- ② Ladebereich für Kopfhörer
Ausgabe 5W (Max)
- ③ Ladebereich für die Uhr
Ausgabe 2.5W (Max)
- ④ Pixel-Digitalanzeige
- ⑤ USB-C-Ladeanschluss

- ⑥ BT / Musiksteuerungstaste
- ⑦ Uhr / Modussteuerungstaste
- ⑧ Alarmtaste
- ⑨ Lautstärke / Helligkeit erhöhen
- ⑩ Lautstärke / Helligkeit verringern

WIE MAN ES BENUTZT

PIXEL-DIGITALANZEIGE

MODUSWECHSEL:

Drücken Sie „/M“, um den Anzeigemodus zu wechseln



Uhrmodus



Animationsmodus



Dynamische Audiowiedergabe
*Unter BT-Modus



Bildschirm aus

BILDSCHIRMHELLIGKEITSANPASSUNG:

Drücken Sie „-“ „+“, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.




*Die Helligkeit kann im Musikmodus nicht angepasst werden.

UHRFUNKTION

12H/24H-UMSCHALTUNG

1. Im Uhrenmodus doppelt auf „/M“ drücken.

ZEIT EINSTELLUNG:

1. Im Uhrmodus drücken und halten Sie „/M“, um die Uhrzeiteinstellung einzugeben, die (Stunden) Zahl auf dem Display beginnt zu blinken, drücken Sie „-“ „+“, um die (Stunden) anzupassen (Bild1).
2. Drücken Sie erneut die „/M“-Taste, die (Minute) Zahl auf dem Display beginnt zu blinken, drücken Sie „-“ „+“, um die <Minute> anzupassen (Bild2).
3. Drücken Sie erneut die „/M“, um die Einstellung zu speichern.



(Bild1)




(Bild2)

WECKERFUNKTION

WECKER EIN/AUS:

1. In jedem Modus drücken Sie die „“; um den Alarm ein- oder auszuschalten.

WECKER-EINSTELLUNG


1. Unter dem Uhrenmodus drücken und halten Sie „“, um die Weckeruhr-Einstellungen aufzurufen; passen Sie die gewünschte Zeit gemäß „Zeit Einstellung“ an.


BLUETOOTH-VERBINDUNG

HINWEIS:


Der Vinnic SPICKARD verfügt über eine integrierte 1000mAh-Stromversorgung, die es ermöglicht, die Lautsprecherfunktion unabhängig zu nutzen.

PAIRING:

1. Drücken und Halten von „“, um Bluetooth ein-/auszuschalten
2. Die „BT“-Anzeige blinkt, während auf das Pairing gewartet wird;
3. Wählen Sie „Vinnic SPICKARD“ aus der Geräteliste;
4. Nach dem Pairing leuchtet die „BT“-Anzeige konstant weiß.



MUSIK SPIELT

Funktion	Was zu tun ist
Lauter/Leiser	Drücken und halten Sie + oder -
Nächster Titel/Vorheriger Titel	Drücken Sie + oder -
Abspielen/Pause	Drücken 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell: VPPD-31WSCG4-BK

Pairing-Name: Vinnic SPICKARD

Batteriekapazität: 1.000mAh

Stromversorgung: USB-C 9V=3A

Ausgangsleistung (Mobil): 5W/7.5W/10W/15W(MAX)

Ausgangsleistung (AirPods): 5W

Leistungsausgang (Apple Watch): 2,5W

Lautsprecherausgang: 4Ω 5W

BT-Version: V5.3

Gewicht: 286,7g

Abmessungen: 66*66,3*108mm

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Q: Warum lädt mein Telefon nicht, wenn es auf das Ladegerät gelegt wird?

A: Der Telefon könnte nicht richtig mit dem Ladebereich ausgerichtet sein, oder die Empfangsspule könnte nicht korrekt installiert sein.

Q: Ist es normal, dass das Ladegerät heiß wird?

A: Es ist normal, dass die Empfangsspule oder die Sendetafel während des kabellosen Ladens Wärme erzeugt.

Q: Warum lädt mein Telefon intermittierend?

A: 1) Der Adapter liefert möglicherweise nicht genügend Strom oder die Spannung ist instabil. Bitte verwenden Sie einen QC3.0-Schnellladeadapter für optimale Leistung.
2) Die Position des Telefons auf dem Ladegerät könnte suboptimal sein, was zu einer schlechten elektromagnetischen Induktion führt. Versuchen Sie, die Position des Telefons auf der Ladefläche anzupassen.

Q: Warum ist die Ladegeschwindigkeit langsamer als erwartet?

A: Die Ladegeschwindigkeit kann aufgrund mehrerer Faktoren variieren:

- 1) Verschiedene Telefone oder externe Empfangsspulen können unterschiedliche Kapazitäten für das kabellose Laden haben.
- 2) Ein hoher Standby-Stromverbrauch des Telefons kann die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen. Erwägen Sie, Hintergrundprozesse zu reduzieren oder während des Ladevorgangs in den Energiesparmodus zu wechseln.

Q: Welche Telefonmodelle sind mit diesem Produkt kompatibel?

A: Dieses Produkt unterstützt alle Qi-Standard-kompatiblen Geräte, einschließlich:


1. iPhone 8 und neuere Modelle
2. Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro und neuere Versionen
3. Samsung S6, Note 5 und neuere Modelle
4. LG G2 und neuere Versionen
5. Jedes Smartphone mit kabelloser Ladefähigkeit und einem kompatiblen Formfaktor

⚠ VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Ziehen Sie das Netzkabel nicht gewaltsam, um Beschädigungen oder Trennungen zu vermeiden.
2. Um Kurzschlüsse und Leckagen zu vermeiden, zerlegen Sie das Gerät nicht und setzen Sie es nicht Feuer oder Wasser aus.
3. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit extremer Hitze, Feuchtigkeit oder korrosiven Elementen, um Schäden an der Schaltung und Leckagen zu verhindern.
4. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
5. Verwenden Sie zum Schnellladen nur qualifizierte QC3.0-Ladeadapter und kompatible Schnellladekabel. Die Verwendung von nicht konformen Geräten kann zu Ladeinstabilität führen.
6. Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnetkarten auf die Ladefläche, da dies zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Ladegeräts führen kann.
7. Wenn Sie während der Benutzung feststellen, dass die Empfangsspule oder die Sendetafel überhitzt, was zu einer Unterbrechung des Ladevorgangs führt, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Entfernen Sie das Ladegerät, lassen Sie es vollständig abkühlen und versuchen Sie dann, das Laden wieder aufzunehmen.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SPICKARD 5-en-1 es un muelle de carga inalámbrico multifuncional con un altavoz Bluetooth integrado y una pantalla de arte en píxeles. Ofrece carga conveniente para múltiples dispositivos cuando está enchufado, mientras que su batería de 1000mAh permite que el altavoz funcione de manera independiente, incluso sin una fuente de alimentación.



- | | |
|--|--|
| <p>1 Área de carga magnética para teléfono
Salida 15W (Máx)</p> | <p>6 Botón de Control de Música BT</p> |
| <p>2 Área de carga para auriculares
Salida 5W (Máx)</p> | <p>7 Botón de Control de Reloj / Modo</p> |
| <p>3 Área de carga para reloj:
Salida 2.5W (Máx)</p> | <p>8 Botón de Alarma</p> |
| <p>4 Pantalla Digital Pixel</p> | <p>9 Aumentar Volumen / Brillo</p> |
| <p>5 Puerto de Carga USB-C</p> | <p>10 Disminuir Volumen / Brillo</p> |

CÓMO USAR

PANTALLA DIGITAL PIXEL

CAMBIO DE MODO:

Presiona "🕒/M" para cambiar el Modo de Pantalla



Modo Reloj



Modo de animación



Pantalla de audio dinámica
*Bajo modo BT



Fuera de pantalla

AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA:

Presione "—" " +" para ajustar el brillo de la pantalla.

*La brillantez no se puede ajustar en el Modo Música.

FUNCIÓN DE RELOJ

12H/24H CAMBIO:

1. Bajo el modo de reloj, presione dos veces "🕒/M".

CONFIGURACIÓN DE TIEMPO:

1. Bajo el modo de reloj, mantenga presionado "🕒/M" para ingresar a la configuración del reloj, el número (Hora) en la pantalla comenzará a parpadear, presione "—" "+" para ajustar la (Hora) (imagen1).



(imagen1)

2. Presione nuevamente el "🕒/M", el número (Minuto) en la pantalla comenzará a parpadear, presione "—" "+" para ajustar el (Minuto) (imagen2).



(imagen2)

3. Presiona el "🕒/M" nuevamente para guardar la configuración.

FUNCIÓN DE DESPERTADOR

RELOJ DESPERTADOR ENCENDIDO/APAGADO:

1. En cualquier modo, presione el "🔊" para ENCENDER/APAGAR la alarma.

CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA:

1. Bajo el modo del reloj, presione y mantenga "🔊" para ingresar a la configuración de la alarma; ajuste la hora deseada de acuerdo con "Configuración de hora".


CONEXIÓN BLUETOOTH

NOTA:

El Vinnic Spickard cuenta con una batería integrada de 1000mAh, lo que permite que la función de altavoz se utilice de forma independiente.

EMPAREJAMIENTO:

1. Presione y mantenga "🔊/▶" para encender/apagar el bluetooth;
2. El indicador "BT" parpadeará mientras espera la vinculación
3. Seleccione "Vinnic SPICKARD" de la lista de dispositivos
4. Una vez emparejado, el indicador "BT" brillará en blanco sólido.



MÚSICA SONANDO

Función	Qué hacer
Volume Up/Down	Presione y mantenga presionado + o -
Next Track/ Previous Track	Presione + o -
Play/Pause	Presione 🔊/▶

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: VPPD-31WSCG4-BK	Salida de potencia (Apple Watch): 2.5W
Nombre de emparejamiento: Vinnic SPICKARD	Salida de altavoz: 4Ω 5W
Capacidad de la batería: 1,000mAh	Versión BT: V5.3
Entrada de energía: USB-C 9V=3A	Peso: 286.7g
Salida de energía (Móvil): 5W/7.5W/10W/15W(MÁX)	Dimensiones: 66*66.3*108mm
Salida de energía (AirPods): 5W	

PREGUNTAS FRECUENTES

Q: ¿Por qué no se carga mi teléfono cuando lo coloco en el cargador?

A: El teléfono puede no estar alineado correctamente con el área de inducción de carga, o la bobina receptora puede no estar instalada correctamente.

Q: ¿Es normal que el cargador se caliente?

A: Es normal que la bobina receptora o la placa de transmisión generen calor durante la carga inalámbrica.

Q: ¿Por qué mi teléfono se carga de manera intermitente?

A: 1) El adaptador puede no estar proporcionando suficiente corriente, o el voltaje puede ser inestable. Por favor, use un adaptador de carga rápida QC3.0 para un rendimiento óptimo.

2) La posición del teléfono en el cargador puede ser subóptima, lo que resulta en una mala inducción electromagnética. Intente ajustar la posición del teléfono en la superficie de carga.

Q: Why is the charging speed slower than expected?

A: The charging speed can vary due to several factors:

1) Different phones or external receiver coils may have varying wireless charging current capacities.

2) High standby power consumption on the phone can affect charging speed. Consider reducing background processes or entering a power-saving mode while charging.

Q: Which phone models are compatible with this product?

A: This product supports all Qi-standard compatible devices, including:

1. iPhone 8 and later models

2. Huawei P30 Pro, Mate 20 Pro, and newer versions

3. Samsung S6, Note 5, and later models

4. LG G2 and newer versions

5. Any smartphone with wireless charging capability and a compatible form factor form

⚠ CAUTIONS

1. Do not pull the power cord forcefully to prevent damage or disconnection.
2. To avoid short circuits and leakage, do not disassemble the device or expose it to fire or water.
3. Avoid using the product in environments with extreme heat, humidity, or corrosive elements to prevent circuit damage and leakage.
4. Keep the device out of reach of children to prevent accidents.
5. For fast charging, use only qualified QC3.0 charging power adapters and compatible fast charging cables. Using non-compliant equipment may lead to charging instability.
6. Do not place metal objects or magnetic cards on the charging surface, as this may cause damage or malfunction of the charger.
7. If you notice the receiving coil or transmitting board overheating during use, resulting in charging interruption, discontinue use immediately. Remove the charging product, allow it to cool down completely, and then attempt to resume charging.